



motorola **W230/W270**

**Guia Rápido - Música**

# sinta a música

As mais novas e quentes faixas com suas músicas antigas favoritas ao toque de seus dedos com seu novo e moderno telefone Motorola! E você ainda continua conectado — faz e recebe chamadas e troca mensagens.

Coloque um cartão microSD no slot de memória removível para salvar muito mais faixas e usar o reprodutor de música para definir a lista de músicas da sua jornada matinal.

# sumário

<b>introdução</b> .....	<b>4</b>
quais ferramentas de transferência de música são necessárias? .....	4
é preciso cartão de memória? .....	4
quais formatos de arquivos de música podem ser reproduzidos? .....	6
é preciso cabo USB? .....	6
quais fones de ouvido podem ser usados? .....	6
<b>reproduzir música</b> .....	<b>7</b>
reproduzir música .....	7
repetição, aleatório e outras opções .....	8
ligar o reprodutor de música .....	8
desligar o reprodutor de música .....	9
dicas do reprodutor de música .....	9
listas de músicas .....	9
<b>obter música</b> .....	<b>11</b>
explorar músicas de um CD .....	11
<b>carregar música</b> .....	<b>12</b>
do computador para o telefone .....	12
utilizando um leitor de cartão de memória .....	14
<b>localizar respostas</b> .....	<b>16</b>
<b>acessórios opcionais</b> .....	<b>18</b>

# introdução

## quais ferramentas de transferência de música são necessárias?

Para colocar a música no seu computador e depois carregá-la no telefone, é necessário:

- Computador com Microsoft™ Windows™ 2000 ou Windows XP™.
- Cabo de dados USB (**vendido separadamente**).
- Versão 11 do Microsoft™ Windows™ Media Player ou superior, disponível no site [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com).

## é preciso cartão de memória?

Resposta simples, sim.

Seu telefone suporta cartões de memória microSD removíveis com capacidade de até 2GB. Recomendamos que você use apenas cartões de memória aprovados pela Motorola.

# introdução




## formatar o cartão de memória

Será preciso formatar o cartão de memória antes de utilizá-lo pela primeira vez para criar a pasta necessária "Música". Para reduzir o tempo de gerenciamento e aumentar o tempo de diversão com suas músicas, você pode criar mais pastas dentro da pasta "Música".

**Cuidado:** a formatação do cartão de memória apaga todas as informações já armazenadas nele.

**Localize:**  >  **Configurações** > **Config. Inicial**

- 1** Navegue até **Formatar Dispositivo de Armazenamento Adicional** e pressione **Selec.**
- 2** Quando solicitado, pressione **Sim** para continuar ou **Não** para cancelar a formatação.

**Nota:** para acessar os dados armazenados no cartão de memória microSD com o telefone na tela inicial, pressione  >  **Multimídia** > **Biblioteca de Músicas** e pressione  > **Trocar Dispositivo de Armazenamento**. Se não existirem arquivos de música armazenados no cartão de memória, o telefone irá alternar automaticamente para sua memória interna.

# introdução

## quais formatos de arquivos de música podem ser reproduzidos?

Seu telefone pode reproduzir diversos tipos de arquivos de música: MP3, MIDI, iMelody e AMR.

## é preciso cabo USB?

Sim, um cabo de dados USB (**vendido separadamente**) é necessário, a menos que você tenha um cartão de memória removível e um leitor de cartão de memória. Neste caso, consulte “utilizando um leitor de cartão de memória” na página 14.

## quais fones de ouvido podem ser usados?

Seu telefone possui uma entrada para fone de ouvido de 2.5 mm com fio para ouvir suas músicas.

**Dica:** consulte “acessórios opcionais” na página 18 para conhecer ótimas idéias de acessórios.

# reproduzir música

## reproduzir música


Pressione a tecla música () para ativar o reprodutor de música do telefone.

O telefone exibe o menu **Biblioteca de Músicas**. Use as seguintes teclas para controlar o reprodutor de música:

controles	
<b>navegar pela lista de músicas</b>	Antes da reprodução da música, pressione  para cima ou  para baixo.
<b>tocar</b>	Pressione <b>Reprod.</b>
<b>pausar/continuar</b>	Pressione  .
<b>avançar</b>	Mantenha pressionado  à direita (por pelo menos dois segundos).
<b>pula para a próxima música</b>	Pressione  à direita.
<b>voltar</b>	Mantenha pressionado  à esquerda (por pelo menos dois segundos).
<b>retornar à última música</b>	Pressione  à esquerda.
<b>desativar</b>	Pressione <b>Voltar</b> .

# reproduzir música

## repetição, aleatório e outras opções

Pressione  ao usar o reprodutor de música para escolher estas opções:

itens de menu	
<b>Novo</b>	<b>Lista de Músicas</b> - Criar uma nova lista de músicas. <b>iMelody</b> - Criar uma campanha personalizada.
<b>Categorias</b>	Criar e gerenciar categorias.
<b>Configurar</b>	<b>Repetir Autom.</b> - Repetir a música selecionada ou todas a músicas da lista de músicas atual. <b>Aleatório</b> - Reproduzir músicas em ordem aleatória.
<b>Ver Espaço Livre</b>	Ver o espaço restante no telefone.


## ligar o reprodutor de música

Quando o reprodutor de música está ligado, seu telefone pode economizar energia de bateria, ao desativar o display e as luzes de fundo do teclado.

Para ativar o display e acender as luzes de fundo, pressione qualquer tecla.

# reproduzir música

## desligar o reprodutor de música

Basta pressionar .

## dicas do reprodutor de música

Se você receber uma ligação durante a reprodução de uma música, a música será pausada. Você pode **Ignorar** a ligação e direcionar a pessoa que ligou ao correio de voz, ou **Atender** a ligação. A música volta a ser reproduzida quando a ligação é encerrada.

Para ocultar o reprodutor de música enquanto uma música estiver sendo reproduzida, pressione **Opções > Ocultar**. Se o reprodutor de música estiver oculto, é possível usar outros recursos do telefone, mas o uso de aplicações como jogos ou rádio FM desativa o reprodutor de música.

## listas de músicas criar uma lista de músicas

**Localize:**  >  > **Novo > Lista de Músicas**

- 1** Pressione **Alterar**, insira o nome da lista de músicas e pressione **Ok**.


# reproduzir música

- 2 Navegue até **Arquivos de Áudio** e pressione **Alterar**.  
Navegue até a música que você deseja adicionar e pressione **Marcar**.



Quando você marcar uma música, aparecerá um ✓ ao lado dela. Para desmarcar uma música, navegue até ela e pressione **Desmarca**.

- 3 Continue adicionando músicas até criar sua lista de músicas, pressione **Concluir** até finalizar.


## reproduzir uma lista de músicas

Para reproduzir uma lista de músicas, pressione , navegue até a lista de músicas e pressione **Reprod.**

## editar ou excluir uma lista de músicas

Navegue até uma lista de músicas e pressione  > **Editar**, para editar a lista, ou pressione  > **Excluir**, para excluir a lista.

## reordenar uma lista de músicas

- 1 Navegue até uma lista de músicas e pressione  > **Reordenar**.
- 2 Navegue até a música que deseja mover e pressione a tecla **Mover**.
- 3 Navegue até a posição na lista de músicas para onde você deseja mover a música e pressione **Inserir**.
- 4 Pressione **Concluir** quando terminar.

# obter música

## explorar músicas de um CD

Bem, não literalmente. Se for novato em música, isso significa a transferência de músicas de um CD de áudio para seu computador. Para fazer isso, será preciso a versão 11 do Windows Media Player ou superior. Você pode fazer download do Windows Media Player do site [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com).

- 1 Em seu computador**, ative o Windows Media Player.
- 2** Insira o CD de áudio na unidade de CD ROM do computador.  
**Nota:** não se esqueça de alterar o formato para MP3 em Configurações de exploração, clicando na guia "Explorar" e selecionando a opção de menu "Formato". (MP3 é o formato recomendado para se obter o melhor desempenho.)
- 3** Na janela do Windows Media Player, clique na guia "Explorar".
- 4** Destaque as músicas que deseja importar e clique em "Iniciar exploração".

As músicas são importadas para a Biblioteca do Windows Media Player. A seguir, transfira as músicas do computador para o telefone. Consulte "carregar músicas" para obter detalhes.

# carregar música

Transfira os arquivos do computador para o cartão de memória removível.

**Nota:** seu telefone não suporta arquivos de música protegidos por DRM. A cópia não autorizada de materiais protegidos por direitos autorais é contrária às medidas das Leis de Direitos Autorais dos Estados Unidos e outros países. Este dispositivo é projetado somente para cópias de materiais que não sejam protegidos por direitos autorais, materiais cujos direitos autorais você possui ou materiais que você está autorizado ou é permitido legalmente a copiar. Se não tiver certeza sobre seus direitos de copiar qualquer material, entre em contato com seu consultor legal.



## do computador para o telefone

Conseguiu um cabo de dados USB? Ótimo, vamos começar a carregar sua música no telefone:

- 1** Depois de inserir o cartão de memória e deixar o telefone na tela inicial, conecte o cabo USB ao telefone e ao computador com Windows.
- 2** No telefone, pressione **Sim** para conectar seu telefone a um dispositivo de armazenamento.

# carregar música

- 3 Agora que está conectado, use o **Windows Media Player** ou **arraste e solte em USB** para copiar sua música.

## Windows Media Player

- 1 **No computador**, abra o Microsoft™ Windows™ Media Player e clique na guia “Sinc.”
- 2 Se esta for a primeira conexão, será solicitada a conclusão da tela **Configuração do dispositivo**. Dê o nome ao dispositivo **W230 Mobile** ou **W270 Mobile** e clique em **Concluir**.
- 3 Na guia “Sinc.”, selecione “W230 Mobile” ou “W270 Mobile” > **“Opções avançadas”**.
- 4 Marque a caixa “Criar hierarquia de pastas no dispositivo” e clique em “OK”.
- 5 Arraste os arquivos de música para “Sinc. lista” e clique em “Iniciar sinc.”

## arrastar e soltar no USB

- 1 Use a janela **Meu computador** para localizar o **Dispositivo removível**.
- 2 Arraste e solte a música que você deseja copiar na pasta **Música**. Para ajudar a gerenciar suas músicas, você pode criar mais pastas dentro da pasta **Música**.

# carregar música

- 3 Quando concluir, use o recurso **Remove hardware com segurança** para terminar.

## utilizando um leitor de cartão de memória

Para transferir arquivos usando um leitor de cartão de memória, coloque seu cartão de memória no respectivo leitor (primeiro, poderá ser preciso colocar o cartão em um adaptador que encaixe no leitor de cartão). Conecte o leitor de cartão na porta USB disponível do seu computador.

- 1 No computador com Windows, abra “Meu Computador” e clique no ícone do “Disco Removível” para acessar o cartão de memória do telefone.

Se as pastas “Música” e “Imagem” ainda não estiverem no cartão de memória, talvez seja preciso criá-las antes de copiar qualquer arquivo.

- 2 Na janela “Disco Removível” (cartão de memória), crie uma ou mais pastas dentro da pasta “Música”, para os arquivos que serão copiadas no cartão de memória.

# carregar música

O nome do arquivo (inclusive o caminho) deverá ter menos que 255 caracteres. Por exemplo, se você copiar as músicas em uma pasta criada com o nome “MinhasMúsicasMoto”, o nome de qualquer música MAIS o nome da pasta “Música/MinhasMúsicasMoto” deve ter menos de 255 caracteres ou o nome será abreviado.




**Aviso:** a pasta “Música” é usada pelo telefone.

**Não exclua essa pasta.**

- 3 Arraste e solte os arquivos de música desejados na pasta Música do “Disco Removível” (cartão de memória) ou em uma pasta criada em Música.

**Não copie os arquivos no diretório principal.**

- 4 Depois de concluir, desconecte clicando no ícone “Remover Hardware com Segurança” na bandeja do sistema da tela do seu computador, selecione o “Dispositivo de Armazenagem em Massa USB” em seguida, selecione “Interromper”.
- 5 Coloque novamente o cartão de memória no telefone.

**Nota:** para acessar a música armazenada no cartão de memória microSD, pressione  >  **Multimídia** > **Biblioteca de músicas** e pressione  > **Trocar Dispositivo de Armazenamento**.

# localizar respostas

## **Quanto tempo leva para procurar as músicas em um cartão de memória?**

O tempo da busca depende do tamanho do cartão de memória, quantas músicas ele possui e quantas informações cada música possui. A busca em um cartão pode levar de 15 segundos a 5 minutos.

## **Por que não é possível ter todas as músicas salvas no meu cartão de memória?**

É possível salvar até 50 arquivos em cada pasta criada. O nome do arquivo (inclusive o caminho) deverá ter menos de 255 caracteres. Por exemplo, se você copiar as músicas em uma pasta criada com o nome "MinhasMúsicasMoto", o nome de qualquer música MAIS o nome da pasta "MinhasMúsicasMoto" deverá ter menos de 255 caracteres. Os nomes das músicas com mais de 255 caracteres serão abreviados automaticamente quando forem copiados no cartão de memória.

## **Por que minhas músicas ficam relacionadas em ordem diferente da que está no CD de onde elas vieram?**

Se as músicas não incluírem números das faixas antes dos nomes das faixas, elas serão relacionadas em ordem alfabéticas, pelo nome da faixa. Para que as músicas sejam relacionadas na ordem esperada:

# localizar respostas

- Verifique se os nomes das músicas são precedidas pelos números das faixas.
- Verifique se a aplicação que você usa para explorar os CDs está definida para criar nomes de arquivos que comecem com o número da faixa mais o nome da faixa quando um CD é explorado.

## **Por que meu computador não reconhece o cartão de memória removível, mesmo quando o cartão foi formatado pelo telefone?**

Talvez seu computador não consiga reconhecer um cartão de memória removível formatado pelo telefone. Quando o computador solicitar: "Deseja continuar a reformatação?"; clique em "Sim" para continuar. Saiba que a formatação do cartão de memória apaga todas as informações já armazenadas nele.

## **Onde posso obter mais respostas para minhas dúvidas?**

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, estamos aqui para ajudá-lo.

Visite [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support), onde você pode selecionar diversas opções de atendimento ao cliente.

# acessórios opcionais



Cabos de dados



Bateria



Fone de ouvido estéreo S212



Carregador de viagem



Cartão de memória microSD



Carregador para carro

Imagens meramente  
ilustrativas

Algumas funções do telefone celular dependem da capacidade e das configurações da rede de seu provedor de serviços. Além disso, alguns recursos talvez não sejam ativados pelo seu provedor de serviços e/ou as configurações de rede do provedor podem limitar a funcionalidade da função. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter informações sobre disponibilidade e funcionalidades. Todas as funções, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as informações contidas neste guia de usuário, baseiam-se nas informações mais recentes disponíveis e consideradas como precisas no período em que o material foi impresso. A Motorola se reserva o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem notificação prévia ou obrigação.

O nome MOTOROLA e a logomarca Estilizada M estão registrados no Escritório de Marcas e Patentes dos EUA. Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation, e Windows XP e Windows Media são marcas registradas da Microsoft Corporation. Todos os outros nomes de serviços ou produtos pertencem aos seus respectivos proprietários.

© Motorola, Inc., 2008.

**Cuidado:** alterações ou modificações feitas no telefone celular, que não sejam expressamente aprovadas pela Motorola, anularão a autoridade do usuário de operar o equipamento.

Número do manual: 68000201070-A

[www.motorola.com](http://www.motorola.com)

