








RING TONES

- Earpiece Volume** While calling, press either of the Volume Keys  on the side of the phone.
- Ring Tone Volume** Press either of the Volume Keys  on the side of the phone to adjust the volume.
- Muting Microphone** During a call, press the Menu Key  and select Mute.
- Muting Microphone and Speaker** During a call, press Right Soft Key  and select Speaker.





RECENT CALLS

- Received/Dialed Calls** Press upper/lower arrow of the 4 Way Navigation Key  for received/dialed last calls.


INTERNET

- Web Access** Press and hold upper arrow of the 4 Way Navigation Key  to connect. Scroll with the help of upper/lower arrows of the 4 Way Navigation Key . There could be some changes depending on the service provider.


OTHERS

- Letter Size** To enlarge characters, numbers, on the display, press Menu Key  briefly and then press and hold Menu Key .
- Background Lighting and Display Brightness** Press Menu Key  and select settings. Select other settings, then initial setup, then select backlight and use 4 Way Navigation Key  to adjust. Press OK to finish.


TIMBRES

- Volumen del auricular** Durante una llamada, pulse las teclas de volumen en un lateral del teléfono para ajustar el volumen.
- Volumen del timbre** Pulse las teclas de volumen en un lateral del teléfono para ajustar el volumen.
- Silenciar el microfono** Durante una llamada, pulse .




LLAMADAS RECIENTES

- Llamadas realizadas/ recibidas** Pulse hacia arriba/abajo en la  para ir a las últimas llamadas realizadas/recibidas.

INTERNET

- Acceso Web** Pulse y mantenga presionada hacia arriba la  para conectar. Desplacese arriba y abajo con la ayuda de dicha tecla.

OTROS

- Tamaño de letra** Para aumentar los caracteres de la pantalla, pulse  brevemente y a continuación pulsela y manténgala presionada.
- Iluminación de fondo y contraste de la pantalla** Pulse  y vaya al menú de configuración del teléfono. Seleccione **Other Settings**, a continuación **Initial Setup**, después **Backlight**. Pulse  para ajustarlo y confírmelo.

GETTING TO KNOW THE M900



Network dependent features, GPRS.

ESTRUCTURA DEL PANEL DE CONTROL






Características dependientes de la red, GPRS.
El uso del terminal móvil puede estar prohibido en algunos territorios.
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.



Motorola M900
 Breve Guía de Usuario


 Teléfono móvil fijo GSM
 para el coche

ACTIVACIÓN


Encendido /Apagado Pulse y mantenga presionada  hasta que las luces del panel de la pantalla se enciendan/apaguen. Al encender/apagar el motor del vehículo se encenderá/apagará automáticamente su teléfono.


Responder a una llamada Pulse  o pulse .


Finalizar una llamada Pulse  o pulse .



Realizar una llamada Marque el número de teléfono incluyendo el código de área y pulse .

MARCACIÓN ACTIVADA POR VOZ




Marcación por nombre Pulse  y diga el nombre de la entrada (el nombre debe estar almacenado en la agenda del teléfono).


Marcación por número Pulse  dos veces y diga el número de la entrada.


Marcación rápida Pulse  dos veces, diga la palabra *Hash*, a continuación diga los dígitos de la entrada de la agenda del teléfono.

Funciones activadas por voz Pulse  a continuación pulse  y diga la etiqueta voz de voz previamente grabada correspondiente a la función deseada (vea: "Creando accesos directos").


ACCESO DIRECTOS DEL TECLADO


Usando accesos directos Para ir al menú de mensajes, pulse . Para ir a la agenda del teléfono, pulse . Para acceder a Internet (WAP), pulse y mantenga presionada  hacia arriba.

Para ir al menú principal, pulse .




Creando accesos directos Seleccione la función, a continuación mantenga presionada . Confirme el nuevo acceso directo. Finalmente vaya a **Voice** para añadir una etiqueta de voz al acceso directo.


MENSAJES

Acceso directo al buzón de voz Pulse y mantenga presionada .

Acceso directo a mensajes de texto Pulse , y a continuación seleccione la función deseada en el menú. Se pueden producir algunos cambios dependiendo del suministrador del servicio.

USANDO LA MEMORIA

Almacenar un nuevo número Introduzca el número de teléfono y pulse , a continuación desplácese con  para seleccionar los detalles (nombre, número, tipo, etc...). Seleccione **More** si quiere crear otro número con el mismo nombre. Pulse  para finalizar.


Búsqueda rápida Pulse , a continuación seleccione el nombre deseado de la agenda del teléfono pulsando la primera letra del nombre.



Marcación rápida Pulse los dígitos de la entrada de la agenda del teléfono a la que desea llamar y mantenga presionado el último dígito hasta que el número sea marcado.



Motorola M900
 Short User Guide


GSM Fixed Mobile Car Phone


ACTIVATION

Turning On/Off Press and hold the Power Key  until the display panel lights on/off. Switching the vehicle engine on/off will automatically turn your phone on/off.

Answering a Call Press Send Key  or press Voice Key .


Ending a Call Press End Key  or press Voice Key .

Making a Call Dial the phone number including area code and press Send Key .

VOICE ACTIVATION


Name Dialing Press Voice Key  once and say the entry's name


Number Dialing Press Voice Key  twice and say the entry's number.


Speed Dial Press Voice Key  twice, say the word 'hash' & then speak the digits of the phonebook entry.


Browser Press Menu Key  and then press Voice Key . Say shortcut you need (store Voice Dial Shortcut).


KEYPAD SHORTCUTS

Using Shortcuts For Messages press Right Soft Key .


For Phonebook press Left Soft Key .


For Browser press and hold upper arrow of the 4 Way Navigation Key .

For Main Menu press Menu Key .




Creating Shortcuts to Menu Features Select the Menu Feature; press and hold Menu Key . You'll be asked to confirm the shortcut; press Yes. Select Voice in order to record Voice Shortcut.


MESSAGES

Shortcut to Voicemail Press and hold  to go to Voicemail.

Shortcut to Text Messages Press Right Soft Key  to go to Menu, select Messages, then select New Message, Inbox and so on. Some changes could occur depending on the service provider.

USING MEMORY

Storing a New Number Enter the phone number and press Right Soft Key  (Save), then scroll  to select details: Name, Number, Type, Voice Name. Select More if you want to create another number under the same name. Press Left Soft Key  (End) to finish.

Quick Search Press Left Soft Key , go to Phonebook and select the name by pressing the first letter of the name.

Speed Dial Press the digits of the phonebook entry you want to call and hold the last digit continuously until the number dials.

