


# HELLOMOTO


Esittelemme uuden Motorola RAZR™ V3i GSM -matkapuhelimesi.



1



2



3

www.hellomoto.com

Tietyt matkapuhelimen ominaisuudet ovat riippuvaisia operaattorin verkon suorituskyvystä ja määrittämisestä. Lisäksi operaattori ei ehkä voi aktivoida tiettyjä ominaisuuksia ja/tai operaattorin verkon asetukset voivat rajoittaa ominaisuuden toimintaa. Tarkista aina operaattorilta ominaisuuden saatavuus ja toiminta. Kaikki ominaisuudet, toiminnot ja muut tuotetiedot sekä tässä käyttöoppaassa olevat tiedot perustuvat viimeisimpiin tietoihin, ja niiden katsotaan olevan paikkansa pitäviä painatushetkellä. Motorola varaa oikeuden muuttaa kaikkia tietoja ja määrittämiä ilman ennakoilmoitusta tai sitoumusta.

MOTOROLA ja tyyllitelty M-logo on rekisteröity Yhdysvaltain patenti- ja tavaramerkkivirastossa.

Bluetooth-tavaramerkit ovat omistajansa omaisuutta, ja Motorola, Inc. käyttää niitä käyttöoikeussopimuksen mukaisesti. Java ja muut Java-perusteiset merkit ovat Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. iTunes on Apple Computer, Inc:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tuotteiden ja palveluiden nimet ovat omistajiensa omaisuutta.

© Motorola, Inc. 2005.

**Varoitus:** Matkapuhelimeen tehdyt muutokset, joita Motorola ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, mitätöivät käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Ohjelmiston tekijänoikeushuomautus

Tietyt matkapuhelimen ominaisuudet ovat riippuvaisia operaattorin verkon suorituskyvystä ja määrittämisestä. Lisäksi operaattori ei ehkä voi aktivoida tiettyjä ominaisuuksia ja/tai operaattorin verkon asetukset voivat rajoittaa ominaisuuden toimintaa. Tarkista aina operaattorilta ominaisuuden saatavuus ja toiminta. Kaikki ominaisuudet, toiminnot ja muut tuotetiedot sekä tässä käyttöoppaassa olevat tiedot perustuvat viimeisimpiin tietoihin, ja niiden katsotaan olevan paikkansa pitäviä painatushetkellä. Motorola varaa oikeuden muuttaa kaikkia tietoja ja määrittämiä ilman ennakoilmoitusta tai sitoumusta.




Vaikka tuotetietoja ja tuotteiden ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta, Motorola pyrkii kaikin käytettävissä olevin keinoin varmistamaan käyttöoppaiden ajanmukaistamisen tuotteiden toimintojen uudistamisen myötä. Jos käyttöoppaan sisältö ei kuitenkaan täysin vastaa tuotteen päätoimintoja, ota yhteyttä asiakaspalveluun. Voit ehkä myös ladata uusimmat käyttöoppaat Motorola-kuluttajatuotteiden Web-sivustosta osoitteessa <http://www.motorola.com>.





# sisällys



<b>valikkokartta</b> . . . . .	8	tallennettuun	äänenvoimakkuus . . . . .	56	<b>puhelut</b> . . . . .	66	<b>muut toiminnot</b> . . . . .	72
<b>Turvallisuustiedot</b> . . . . .	10	puhelinumeroon	navigointinäppäin . . . . .	57	puhelun hälytyksen		puhelujen	
<b>Huolehtivan käytön</b>		soittaminen . . . . .	smart key -näppäin . . . . .	57	poistaminen käytöstä . . . . .	66	erikoistoiminnot . . . . .	72
<b>periaatteet</b> . . . . .	19	puhelinmuistiosta	ulkoinen näyttö . . . . .	58	viimeiset puhelut . . . . .	66	puhelinmuistio . . . . .	74
<b>EU-vastaavuus</b> . . . . .	20	etsiminen . . . . .	handsfree-kaiutin . . . . .	59	uudelleenvalinta . . . . .	67	viestit . . . . .	78
<b>Kierrätystiedot</b> . . . . .	22	oma puhelinnumerosi . . . . .	koodit ja salasanat . . . . .	59	vastaamattomat puhelut		pikaviestit . . . . .	80
<b>tärkeää</b> . . . . .	23	<b>erikoisominaisuudet</b> . . . . .	puhelun lukitseminen ja		ja niihin vastaaminen . . . . .	68	chat . . . . .	81
tietoja käyttöoppaasta . . . . .	23	lentokonetila . . . . .	lukituksen avaaminen . . . . .	60	muistio . . . . .	68	omien asetusten	
SIM-kortti . . . . .	23	muistikortti . . . . .	<b>mukauttaminen</b> . . . . .	61	puhelun asettaminen		määrittäminen . . . . .	81
akku . . . . .	24	äänikomennot . . . . .	hälytystapa . . . . .	61	pitoon tai		puhelujen kestot	
virran kytkeminen ja		valokuvat . . . . .	aika ja päivämäärä . . . . .	62	mykistäminen . . . . .	69	ja hinnat . . . . .	84
sammuttaminen . . . . .	27	videoleikkeet . . . . .	taustakuva . . . . .	62	koputus . . . . .	69	handsfree . . . . .	85
puhelun soittaminen . . . . .	27	multimediaviestit . . . . .	näytönsäästäjä . . . . .	63	soittajan numeron		data- ja faksipuhelut . . . . .	86
puheluun vastaaminen . . . . .	27	langaton Bluetooth® . . . . .	teemat . . . . .	64	näyttämisen . . . . .	69	verkko . . . . .	87
puhelinumeron		<b>tärkeimmät</b>	teemat . . . . .	64	hätäpuhelut . . . . .	70	ajankäytön avuksi . . . . .	87
tallentaminen		<b>ominaisuudet</b> . . . . .	näytön ulkoasu . . . . .	64	kansainväliset puhelut . . . . .	70	suojaus . . . . .	89
puhelinmuistioon . . . . .	28	näyttö . . . . .	vastausvalinnat . . . . .	65	pikavalinta . . . . .	70	viihde ja pelit . . . . .	90
		tekstinsyöttö . . . . .			vastaaja . . . . .	71	<b>SAR-tiedot</b> . . . . .	92

# valikkokartta

## päävalikko

-  **Puhelinmuistio**
-  **Puhelutiedot**
  - Saapuneet puhelut
  - Soitetut puhelut
  - Muistilehtiö
  - Viime puhelun kesto
  - Puheluhinnat \*
  - Tiedonsiirtoajat
  - Tietomäärät
-  **Viestit**
  - Luo viesti
  - Saapuneet
  - MMS viestityypit
  - Viestipohjat
  - Puhelinvastaaja
  - Emailit
  - Lähtevät
  - Luonnokset
  - Seläinviestit \*
  - Informaatiopalvelut \*





-  **Bluetooth-linkki**
-  **Pelit & sovellukset**
-  **Web-selain**
  - Selain
  - Kirjanmerkit
  - Tallennetut sivut
  - Historiatiedot
  - Siirry: URL
  - Selainasetukset
  - Web-istunnot
-  **Multimedia**
  - Teemat
  - Kamera
  - Kuvat
  - Äänet
  - Video
  - Videokamera

-  **Työkalut**
  - SIM-työkalut \*
  - Laskin
  - Kalenteri
  - Oikotiet
  - Äänimuistiot
  - Herätyskello
  - Puhelupalvelut
    - Puhelurajoitukset
    - Palvelu-numerot \*
    - Pik numerot
  - Pikaviestit \*
  - Chat \*
-  **Asetukset**
  - (katso seuraavaa sivua)





Tämä on päävalikon vakioasettelu. **Puhelimesi valikon ulkoasu saattaa olla erilainen.**

\* valinnaiset toiminnot

## asetukset-valikko

-  **Mukauta**
  - Oma näyttö
  - Päävalikko
  - Ääniohj. asetukset
  - Ulkoasu
  - Alkutervehdys
  - Taustakuva
  - Näytönsäästäjä
  - Pik numerot
-  **Soittoäänet**
  - Tyyli
  - tyylin** tiedot
-  **Yhteys**
  - USB-asetukset
  - Bluetooth-linkki
  - Synkronointi
-  **Soitonsiirto**
  - Puhelut
  - Faksipuhelut
  - Datapuhelut
  - Peru kaikki
  - Soitonsiirtojen tila
-  **Vastausasetukset**
  - Tunnuksen valinta
  - Puhelun ajastin
  - Hinta-asetukset \*
  - Oman puh.numeroni
  - Puhe ja faksi
  - Vastausasetukset
  - Koputus

-  **Alkuasetukset**
  - Aika ja pvm.
  - Pik numerot
  - Näytön aikakatkaistu
  - Taustavalo
  - Vieritys
  - Kieli
  - Kirkkaus
  - DTMF
  - Tehdasasetukset
  - Poista kaikki tiedot
-  **Puhelimen tila**
  - Omat puh.numerot
  - Luottotiedot / Luottoa jäljellä \*
  - Aktiivinen linja \*
  - Akkumittari
  - Ohjelmistopäivitys \*
  - Muistilaitteet
  - Äänivalintakielet
  - Muut tiedot
-  **Handsfree-kuuloke**
  - Autom. vastaus
  - Äänikomennot
-  **Autoasetukset**
  - Autom. vastaus
  - Autom. handsfree
  - Virtakatkausun viive
  - Latausaika

-  **Lentokonetila**
  - Lentokonetila
  - Kysy käynnistettäessä
-  **Verkosto**
  - Uusi verkosto
  - Verkoston asetukset
  - Käytettävissä
  - Oma verkostoluettelo
  - Palveluääni
  - Verkoston äänitunnus
  - Puh.katkaisuääni
-  **Suojaus**
  - Puhelinlukko
  - Lukitus
  - Puhelurajoitukset
  - Puhelunesto \*
  - PIN-koodi
  - Salasanat
  - Sert.hallinta
-  **Java-asetukset**
  - Lisätietoja
  - Poista kaikki ohjelmat?
  - Värinä
  - Äänenvoimakkuus
  - Etusija: sovellus \*
  - Taustavalo
  - Aseta valmiustila \*
  - DNS IP \*

\* valinnaiset toiminnot

# Turvallisuustiedot ja yleiset tiedot

TÄRKEITÄ TIETOJA TURVALLISESTA JA TEHOKKAASTA KÄYTÖSTÄ. LUE NÄMÄ TIEDOT, ENNEN KUIN KÄYTÄT PUHELINTASI.<sup>1</sup>

## Altistuminen radiotaajuusenergialle.

Puhelimesi sisältää lähettimen ja vastaanottimen. Kun puhelimen virta on kytketty, puhelin vastaanottaa ja lähettää radiotaajuusenergiaa. Kun käytät puhelintasi, puhelusi käsittelevä järjestelmä säätelee virtatasoja, joilla puhelimesi lähettää.

Motorola-puhelimesi on suunniteltu maasi paikallisten käyttäjän radiotaajuusenergialle altistumista koskevien säädösten mukaiseksi.

10 Turvallisuuustiedot

## Radiotaajuusenergiahäiriö ja -yhteensopivuus

**Huomautus:** lähes kaikki elektroniset laitteet ovat alttiina ulkoisista lähteistä peräisin olevalle radiotaajuusenergiahäiriölle, jos laitteita ei ole suojattu riittävästi tai jos niitä ei ole asianmukaisesti suunniteltu tai muutoin saatettu tarpeeksi yhteensopiviksi radiotaajuusenergian kanssa. Joissakin tilanteissa puhelimesi saattaa aiheuttaa häiriötä.

**Huomautus:** tämä laite täyttää FCC:n sääntökohdan 15 vaatimukset. Sen käyttö on sallittu kahdella ehdolla: (1) laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja (2) laitteen täytyy pystyä vastaanottamaan ja kestää sellaisiakin häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa.

12 Turvallisuuustiedot

## Käytön varotoimet

Noudata aina seuraavia ohjeita varmistaaksesi, että puhelin toimii parhaalla mahdollisella tavalla ja että altistuminen radiotaajuusenergialle on siihen liittyvien standardien mukaisissa rajoissa.

### Ulkoisen antenni

Jos puhelimesi on ulkoinen antenni, käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua antennia tai Motorolan hyväksymää korvaavaa antennia. Luvattomat antennit, muutokset tai lisälaitteet saattavat vioittaa puhelinta, ja/tai niiden käyttäminen saattaa rikkoa maasi paikallisia säädöksiä.

### Käyttötilat

Katkaise virta puhelimesta sellaisissa tiloissa, joissa kehoitetaan niin tekemään. Tällaisia tiloja saattavat olla esimerkiksi sairaalat ja terveyskeskukset, joissa on käytössä ulkoiselle radiotaajuusenergialle herkkiä laitteita.

### Lentokoneet

Katkaise virta langattomasta laitteesta, kun lentohenkilökunta kehottaa niin tekemään. Jos laitettasi voi käyttää lentokonetilassa tai jos laitteessa on muu vastaava toiminto, pyydä lentohenkilökunnalta lupaa käyttää sitä lennon aikana. Jos laitteessasi on toiminto, joka kytkee puhelimen virran päälle automaattisesti, kytke toiminto pois päältä, ennen kuin menet lentokoneeseen tai sellaiselle alueelle, jolla langattomien laitteiden käyttöä on rajoitettu.

ÄLÄ pidä kiinni ulkoisesta antennista, kun puhelin on KÄYTTÖSSÄ. Ulkoisesta antennista kiinnittäminen heikentää puhelun laatua ja saattaa saada puhelimen käyttämään tarvittavaa suurempaa tehotasoa.

### Puhelimen käyttö

Kun soitat tai vastaanotat puhelun, pidä puhelinta kuten pitäisit lankapuhelinta.

### Käyttö vartalon pinnalla: ääniviestintä

Jotta radiotaajuusenergian altistumissäädösten rajat eivät ylittyisi käyttäessäsi puhelinta vartalon pinnalla äänen välittämiseen, aseta puhelin aina Motorolan toimittamaan tai hyväksymään tälle puhelinmallille tarkoitettuun mahdolliseen kiinnikkeeseen, pidikkeeseen, suojukseen, koteloon tai kainalokoteloon. Käytettäessä muita kuin Motorolan hyväksymiä lisävarusteita radiotaajuusenergian altistumissäädösten rajat voivat ylittyä.

### Lääketieteelliset laitteet

#### Sydämentahdistajat

Sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat, että langatonta puhelinta pidetään aina vähintään 15 cm:n päässä sydämentahdistajasta.

Jos sinulla on sydämentahdistaja:

- Pidä puhelinta AINA vähintään 15 cm:n päässä sydämentahdistajasta, kun puhelimeen on kytketty virta.
- ÄLÄ kanna puhelinta rintataskussa.
- Minimoi häiriön mahdollisuus pitämällä puhelinta puhuessaasi sydämentahdistajan vastakkaisella puolella olevalla korvalla.
- KATKAISE VIRTA puhelimesta heti, jos epäilet häiriötä tapahtuvan.

Jos et pidä puhelinta tavallisessa käyttöasennossa etkä käytä Motorolan hyväksymää tai toimittamaa lisävarustetta, jonka avulla puhelinta voi käyttää vartalon pinnalla, varmista, että puhelin ja sen antenni ovat vähintään 2,5 senttimetrin päässä vartalostasi, kun puhelin on käytössä.

### Datan käyttö

Kun käytät puhelimen datatoimintoja lisäkaapelin kanssa tai ilman sitä, aseta puhelin ja sen antenni vähintään 2,5 senttimetrin päähän vartalostasi.

### Hyväksytyt lisävarusteet

Muiden kuin Motorolan hyväksymien lisävarusteiden käyttäminen, mukaan lukien akut, antennit ja vaihtokuoret, saattaa aiheuttaa sen, että puhelin ylittää radiotaajuusenergian altistumissäädösten rajat. Luettelo hyväksytyistä Motorola-lisävarusteista on verkkosivustossa [www.motorola.com](http://www.motorola.com).

Turvallisuuustiedot 11

### Kuulolaitteet

Jotkin langattomat digitaaliset puhelimet saattavat aiheuttaa häiriötä joihinkin kuulolaitteisiin. Jos häiriötä esiintyy, ota yhteys kuulolaitteen valmistajaan.

### Muut lääketieteelliset laitteet

Jos käytät jotakin muuta henkilökohtaista lääketieteellistä laitetta, varmista laitteen valmistajalta, onko laite suojattu radiotaajuusenergialta riittävän hyvin. Lääkärisi voi auttaa sinua näiden tietojen saamisessa.

### Käyttö ajon aikana

Tarkista, mitkä puhelimen käyttöä koskevat lait ja määräykset ovat voimassa alueella, jolla autoilet, ja noudata niitä aina.

Turvallisuuustiedot 13

Kun käytät puhelinta ajon aikana:

- Keskity ainoastaan ajamiseen ja tien seuraamiseen. Puhelimen käyttö saattaa häiritä keskittymistäsi tietyissä tilanteissa. Lopeta puhelu, jos et pysty keskittymään ajamiseen.
- Käytä handsfree-laitetta.
- Ajokelin niin vaatiessa poistu ajotieltä ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaanotat puhelun.

Vastuullista autoilua koskevat parhaat käytännöt löytyvät "Matkapuhelimen turvallisuusvinkit" -osiosta tämän käyttöoppaan lopusta ja/tai Motorolan verkkosivustosta: [www.motorola.com/callsmart](http://www.motorola.com/callsmart).

## 14 Turvallisuustiedot

### Akut ja laturit

Akut voivat aiheuttaa vahinkoa ja/tai loukkaantumisia, kuten palovammoja, jos niiden napoja kosketetaan sähköä johtavalla metallilla, kuten koroilla, avaimilla tai ketjuilla. Sähköä johtava materiaali saattaa aiheuttaa oikosulun ja kumentua. Ole varovainen käsitellessäsi ladattua akkua erityisesti asettaessasi sen taskuusi, laukkuusi tai johonkin muuhun säilytyspaikkaan, jossa on metalliesineitä. **Käytä ainoastaan Motorola Original™ -akkuja ja -akkulatureita.**

**Varoitus:** Henkilövahinkojen välttämiseksi akun hävittäminen polttamalla on kielletty.

## Käyttöä koskevat varoitukset






### Kulkuneuvot, joissa on turvatyyny

Älä sijoita puhelinta turvatyynyalueen päälle tai turvatyynyn käyttöalueelle. Turvatyyny täyttymisessä on käytössä erittäin suuri voima. Jos puhelin sijoitetaan turvatyynyn käyttöalueelle ja turvatyyny täyttyy ilmalla, ilmaan sinkoutuva puhelin saattaa aiheuttaa vakavaa vahinkoa kulkuneuvossa oleville henkilöille.

### Huolto- ja bensiiniasemat

Noudata kaikkia huolto- ja bensiiniasemilla olevia radiolaitteiden käyttöä koskevia kieltomerkkejä. Katkaise langattomasta laitteesta virta, jos henkilökunta kehottaa niin tekemään.

Akussasi, laturissasi tai puhelimesi voi olla seuraavia symboleita:

Symboli	Kuvaus
	Laitteeseen liittyy tärkeitä turvallisuustietoja.
	Akkua tai puhelinta ei saa hävittää polttamalla.
	Akku tai puhelin on mahdollisesti kierrätettävä paikallisten lakien mukaisesti. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta.
	Akkua tai puhelinta ei saa hävittää roskien joukossa.
	Puhelimesi on sisäinen litium-ioniakku.

## Räjähdysherkät alueet

Katkaise virta puhelimesta ennen kuin siirryt alueelle, jossa on räjähdysherkkiä elementtejä. Älä poista, asenna tai lataa akkuja kyseisillä alueilla. Jos räjähdysherkkiä elementtejä sisältävillä alueilla syntyy kipinöitä, saattaa seurata loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan johtava räjähdys tai tulipalo.

**Huomautus:** mahdollisesti räjähdysherkkiä elementtejä sisältäviä alueita ovat esimerkiksi tankkausalueet, kuten laivojen alakannet, polttoaineen tai kemikaalien siirto- ja varastoalueet sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai esimerkiksi pölyä, metallijauhoa tai viljapölyä. Tällaisten alueiden yhteydessä on lähes aina ilmoitus vaarasta.

## Tukehtumisvaara

Puhelimesi tai lisävarusteissa saattaa olla irrotettavia osia, jotka voivat aiheuttaa pienille lapsille tukehtumisvaaran. Pidä puhelin ja sen lisävarusteet pienten lasten ulottumattomissa.

## Lasiosat

Puhelinlaitteessasi voi olla lasisia osia. Lasi voi rikkoontua, jos tuote putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu voimakas isku. Jos lasi rikkoontuu, älä koske siihen tai yritä poistaa sitä. Älä käytä puhelintasi ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut tilalle uuden lasin.

## Epilepsia-kohtaus/tajunnanmenetykset

Esimerkiksi televisiossa tai videopeleissä välkkyvät valot saattavat aiheuttaa epilepsia-kohtauksen tai tajunnanmenetyksen joillekin henkilöille. Henkilö voi saada kohtauksen tai menettää tajuntansa, vaikka hän ei olisi kärsinyt tällaisista oireista koskaan aiemmin.

## Räjätysnallit ja -alueet

Vältä mahdollinen räjäytystoimiin kohdistuva häiriö **KATKAISEMALLA VIRTAA** puhelimesta ollessasi lähellä sähköisiä räjäytysnalleja ja ollessasi räjäytysalueella tai alueilla, joilla on kehoitus katkaista virta sähkölaitteista. Noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita.

## Vahingoittuneet tuotteet

Jos puhelimesi tai akkusi on pudonnut veteen, haljennut tai iskeytynyt maahan, älä käytä sitä, ennen kuin Motorolan valtuutettu huoltokeskus on arvioinut, onko tuote vahingoittunut. Älä yritä kuivattaa sitä ulkoisilla lämmönlähteillä, kuten mikroaaltouunissa.

Jos olet aiemmin kärsinyt epilepsia-kohtauksista tai tajunnanmenetyksistä tai jos sukulaisillasi on ollut tällaisia oireita, kysy lääkäriltäsi neuvoa, ennen kuin pelaat puhelimellasi videopelejä tai käytät toimintoja, johon liittyy välkkyviä valoja. (Välkkyvät valot eivät ole käytettävissä kaikissa tuotteissa.)

Vanhempien tulisi valvoa, saavatko lapset pelata puhelimella videopelejä tai käyttää muita välkkyviä valoja sisältäviä toimintoja. Henkilön tulisi lopettaa puhelimen käyttö ja mennä lääkäriin, jos hänellä esiintyy seuraavia oireita: kouristuksia, silmien tai lihasten nykimistä, tajunnanmenetyksiä, tahattomia liikkeitä tai sekavuutta.

Noudata seuraavia varotoimenpiteitä tällaisten oireiden riskin vähentämiseksi:

- Älä pelaa puhelimella tai käytä välkkyviä valoja sisältäviä toimintoja, jos olet väsynyt tai unen tarpeessa.

- Pidä tunnin välein vähintään 15 minuutin tauko.
- Pelaa huoneessa, jossa kaikki valot ovat päällä.
- Pelaa mahdollisimman kaukana näytöstä.

## Toistuvasta liikkeestä aiheutuvat vauriot

Kun toistat jatkuvasti samaa liikettä, esimerkiksi painelet näppäimiä ja kirjoitat merkkejä näppäilemällä, saatat tuntea ajoittaista kipua käsissäsi, käsivarsissasi, olkapäissäsi, niskassasi tai muissa ruumiinosissasi. Noudata näitä ohjeita sidekudostulehduksen, rannekanavaoireyhtymän ja muiden liikuntaelinsairauksien välttämiseksi:

- Pidä tunnin välein vähintään 15 minuutin tauko pelaamisessa.

- Jos kätesi, ranteesi tai käsivartesi väsyvät tai kipeytyvät pelatessasi, keskeytä pelaaminen ja anna niiden levätä useita tunteja ennen kuin jatkat pelaamista.
- Jos kätesi, ranteesi tai käsivartesi kipeytyvät edelleen pelatessasi tai pelaamisen jälkeen, lopeta pelaaminen ja käy lääkärissä.

1. Tämän asiakirjan tiedot korvaavat käyttöoppaissa ennen 28.1.2005 julkaistut yleiset turvallisuustiedot.

# Huolehtivan käytön periaatteet

---

Pidä hyvää huolta Motorola-puhelimestasi äläkä altista sitä



## **nesteille**

Vältä puhelimen altistamista vedelle, sateelle, liialliselle ilmankosteudelle, hielelle tai muunlaiselle kosteudelle.



## **erittäin kylmille tai kuumille lämpötiloille**

Vältä alle -10 celsiusasteen ja yli 45 celsiusasteen lämpötiloja.



## **mikroaalloille**

Puhelinta ei saa kuivata mikroaaltouunissa.



## **pölylle ja lialle.**

Vältä puhelimen altistamista pölylle, lialle, hiekalle, ruoka-aineille ja muille sopimattomille aineille.



## **puhdistusaineille**

Puhdista puhelin vain kuivalla, pehmeällä liinalla. Älä käytä alkoholia sisältäviä aineita tai muita liuottimia.




## **maanpinnalle**

Vältä pudottamasta puhelinta.

## Euroopan unionin direktiivien mukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus

Motorola vakuuttaa, että tämä tuote täyttää

- direktiivin 1999/5/EY olennaisimmat vaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset
- kaikkien muiden asiaankuuluvien EU-direktiivien määräykset



Yllä on annettu esimerkki tyypillisestä tuotteen hyväksyntänumerosta.

Voit katsoa direktiivin 1999/5/EY (R&TTE -direktiivi) mukaisen tuotteesi vaatimustenmukaisuusvakuutuksen (DoC) osoitteesta [www.motorola.com/rtte](http://www.motorola.com/rtte) - kirjoita DoC:n etsimiseksi tuotteen etikettiin merkitty tuotteen hyväksyntänumero Web-sivuston "Etsi"-riville.

### Ranskassa vain sisätiläkäyttöön



**Huomautus:** Jos puhelimesi V3 MQ3-4411H11 on varoitusmerkki, puhelimesi Bluetooth-ominaisuuksien ja Bluetooth Class 1 -lähetysvoimakkuuden käyttö ulkotiloissa ei ole sallittua Ranskassa. Estä puhelintasi aiheuttamasta laitonta häiriötä radiotaajuuksilla käyttämällä Bluetooth-ominaisuuksia Ranskassa ainoastaan sisätiloissa.

## Ympäristöstä huolehtiminen kierrättämällä

---



Kun näet Motorola-tuotteessa tämän symbolin, älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

## Matkapuhelimien ja lisävarusteiden kierrättäminen

---



Älä hävitä kotitalousjätteen mukana matkapuhelimia tai sähköisiä lisävarusteita, kuten latureita tai kuulokkeita. Joissakin maissa on sähköisten ja elektronisten jätteiden käsittelyä varten keräysjärjestelmä. Kysy lisätietoja paikallisilta viranomaisilta. Jos alueellasi ei ole keräysjärjestelmää, voit palauttaa tarpeettomat matkapuhelimet tai sähköiset lisävarusteet mihin tahansa alueellasi sijaitsevista Motorolan valtuutetuista huoltokeskuksista.



# tärkeää



## tietoja käyttöoppaasta

Käyttöoppaassa neuvotaan valikon toiminnon etsiminen seuraavasti:

**Katso:** paina  >  **Puhelutiedot**  
> **Soitetut puhelut**

Esimerkistä näkyy, kuinka valikko avataan valmistilänäytössä painamalla **valikkonäppäintä** . Sitten selataan kohtaan  **Puhelutiedot** ja valitaan se. Lopuksi selataan kohtaan **Soitetut puhelut** ja valitaan se.

Painamalla **navigointinäppäintä**  voit selata valikkotoiminnon näkyviin ja korostaa sen. Valitse korostettu valikon vaihtoehto painamalla **valintänäppäimen keskiosaa** .

merkinnät	
	Tämä tarkoittaa, että toiminto on verkko- tai tilauskohtainen eikä ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla. Lisätietoja näistä palveluista saat operaattoriltasi.
	Tämä tarkoittaa, että toiminnon käyttäminen edellyttää lisävarustetta.


## SIM-kortti

**SIM** (Subscriber Identity Module) -kortti sisältää henkilökohtaisia tietoja, kuten puhelinnumeroita ja puhelinmuistion tiedot.


**Varoitus:** Älä taivuta tai naarmuta SIM-korttiasi. Älä altista sitä staattiselle sähkölle, vedelle tai lialle.

tärkeää 23

- 1 Paina tarvittaessa akkupaikan kannen pidikettä ja irrota akkupaikan kansi.



- 2 Pidä SIM-korttia niin, että lovi on vasemmassa alakulmassa ja kullanvärinen pinta on alaspäin. Liu'uta Sim-kortti metallipidikkeen alle ja korttipaikkaan kuvan mukaisesti:



24 tärkeää

## akku

### akun käyttövihjeitä

Akun käyttöikä riippuu verkosta, signaalin voimakkuudesta, lämpötilasta, toiminnoista ja käyttämästäsi lisälaitteista.

- Käytä ainoastaan Motorola Original -akkuja ja -latureita. Takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat muiden valmistajien kuin Motorolan akkuista ja/tai akkulatureista.
- Uusien tai pitkään käyttämättöminä olleiden akkujen lataaminen saattaa kestää normaalia kauemmin.
- Pidä akku huoneenlämmössä latauksen aikana.
- Kun et käytä akkua, säilytä sitä tyhjänä viileässä, pimeässä ja kuivassa paikassa.



- Älä altista akkuja alle -10 °C:n tai yli 45 °C:n lämpötiloille. Ota puhelin aina mukaasi, kun poistut autosta.
- On täysin normaalia, että akut kuluvat vähitellen ja niiden lataaminen kestää kauemmin kuin ennen. Jos huomaat, että akkusi käyttöaika lyhenee, on luultavasti aika ostaa uusi akku.






Kysy tietoja akun hävittämisestä paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta.


**Varoitus:** Älä koskaan yritä hävittää akkuja polttamalla, koska ne voivat räjähtää.

Lue ennen puhelimen käyttämistä akun turvallisuustiedot tämän oppaan "Turvallisuustiedot ja yleiset tiedot" -osasta.

## akun asennus




tärkeää 25



## akun lataaminen

Uudet akut eivät ole täysin ladattuja. Avaa suojakansi ja liitä matkalaturi puhelimeesi kuvan mukaisesti.



Liitä toinen pää sähköpistorasiaan. Saattaa kestää muutaman sekunnin, ennen kuin puhelimen akku alkaa latautua. Akun latauksen ilmaisvalo palaa, kun akku latautuu. Kun akku on ladattu, näyttöön tulee teksti **Akku ladattu**.

26 tärkeää

## puhelinnumeron tallentaminen puhelinmuistioon

Voit tallentaa puhelinnumeron kohteeseen **Puhelinmuistio**.

**Huomautus:** voit tallentaa puhelinmuistion tietueen puhelimen muistiin tai SIM-korttiin. SIM-korttiin tallennettuihin tietueisiin et voi määrittää kuvatunnusta, soittoaäntä tai äänitunnusta.

- 1 Kirjoita puhelinnumero perusnäytössä.
- 2 Paina **Tallenna**-näppäintä.
- 3 Syötä puhelinnumerolle nimi ja muut tiedot. Voit muokata tietoja selaamalla haluamaasi kohtaan ja painamalla valintanäppäimen keskiosaa .
- 4 Tallenna numero painamalla **Valmis**-näppäintä.

28 tärkeää

**Vihje:** Akku ei voi latautua liikaa. Akku toimii parhaiten, kun se on tyhjentynyt ja ladattu täyteen muutamia kertoja.

**Huomautus:** voit ladata akun liittämällä kaapelin puhelimen mini-USB-portista tietokoneen USB-porttiin. Puhelimeen ja tietokoneeseen on oltava virta kytkettynä ja tietokoneessa on oltava oikea ohjelmisto-ohjain asennettuna. Kaapelit ja ohjaimet ovat saatavissa Motorola Original -datasarjassa, joka myydään erikseen.



Tietoja puhelinmuistion tietueen poistamisesta on sivulla 74.

Voit tallentaa sähköpostiosoitteen painamalla ensin > **Puhelinmuistio** ja sitten > **Uusi** > **Email-osoite**.

## tallennettuun puhelinnumeroon soittaminen


**Katso:** > **Puhelinmuistio**

- 1 Selaa yhteystiedon kohdalle.
- 2 Soita numeroon painamalla .

## virran kytkeminen ja sammuttaminen

**Varoitus:** Käynnistymisen yhteydessä puhelin saattaa pyytää sinua syöttämään SIM-kortin lukituksen avaamiseen tarvittavan SIM-kortin PIN-koodin. Jos syötät väärän PIN-koodin kolme kertaa peräkkäin, SIM-korttisi käyttö estetään ja näytössä näkyy **SIM-kortti lukittu**. Ota yhteys operaattoriin.

Voit käynnistää puhelimen pitämällä -näppäintä painettuna muutaman sekunnin ajan tai kunnes näyttö käynnistyy. Syötä pyydettyä kuusinumeroinen SIM-kortin PIN-koodi ja/tai nelinumeroinen lukituksen avaamiskoodi.



Voit sammuttaa puhelimen pitämällä -näppäintä painettuna kaksi sekuntia.

## puhelinmuistiosta etsiminen

Voit valita puhelinmuistion hakumenetelmän painamalla ensin > **Puhelinmuistio** ja sitten > **Asetukset** > **Hakumenetelmä** > **Siirry kohtaan** tai **Etsi**.

Voit etsiä puhelinmuistion tietuetta painamalla sen ensimmäistä kirjainta vastaavaa numeronäppäintä. **Siirry kohtaan** -menetelmä siirtyy heti ensimmäiseen tietueeseen, joka alkaa näppäimen kirjaimilla. **Etsi**-menetelmä pyytää sinua määrittämään joko tietueen nimen tai pikavalintanumeron sen mukaan mitä lajittelutapaa on käytetty.

## puhelun soittaminen

Voit soittaa puhelun syöttämällä puhelinnumeron ja painamalla .

Voit lopettaa puhelun sulkemalla kannen tai painamalla .

**Huomautus:** kannen sulkeminen ei lopeta puhelua, jos handsfree-kaiutin on käytössä (lisätietoja handsfree-kaiuttimen käytöstä on sivulla 59).

## puheluun vastaaminen

Kun puhelin soi ja/tai värisee, voit vastata puheluuun avaamalla kannen tai painamalla .

Voit lopettaa puhelun sulkemalla kannen tai painamalla .

**Huomautus:** kannen sulkeminen ei lopeta puhelua, jos handsfree-kaiutin on käytössä (lisätietoja handsfree-kaiuttimen käytöstä on sivulla 59).

tärkeää 27

## oma puhelinnumeroasi

Voit tarkastella puhelinnumeroasi painamalla valmiustilanäytössä .

**Vihje:** Voit tarkistaa oman puhelinnumeroasi puhelun aikana seuraavasti. Valitse > **Omat puh.numerot**

Voit tallentaa nimesi ja puhelinnumeroasi SIM-korttiin tai muokata sitä painamalla **Muokkaa**-näppäintä numeron ollessa näytössä. Jos et tiedä omaa puhelinnumeroasi, ota yhteyttä operaattoriisi.

tärkeää 29

# erikoisominaisuudet

Puhelimella voi tehdä paljon muutakin kuin soittaa puheluja ja vastaanottaa niitä.

## lentokonetilalla

*Lentokonetilassa* puhelimen puhelutoiminnot ovat poissa käytöstä paikoissa, joissa langattoman puhelimen käyttäminen on kiellettyä. Voit käyttää lentokonetilassa puhelimen muita toimintoja.

**Katso:** paina  >  **Asetukset** > **Lentokonetila** > **Lentokonetila** > **Päällä** tai **Pois**

Puhelin voi pyytää ottamaan lentokonetilaa käyttöön tai poistamaan sen käytöstä joka kerta, kun kytket virran puhelimeen:


**Katso:** paina  >  **Asetukset** > **Kysy käynnistettäessä** > **Lentokonetila** > **Päällä** tai **Pois**

30 erikoisominaisuudet

## tiedostojen siirtäminen puhelimesta muistikorttiin

Voit vapauttaa puhelimen muistia siirtämällä tiedostoja (kuten kuvia ja valokuvia, videoleikkeitä ja äänitiedostoja) puhelimesta muistikorttiin.

**Huomautus:** kun tiedosto siirretään muistikorttiin, se poistuu puhelimen muistista.

**Voit tarkastella puhelimeen tallennettuja tiedostoja** avaamalla tiedostoluettelon (kuten **Kuvat**, **Video** tai **Äänet**) ja painamalla sitten  > **Vaihda tallennuslaite** > **Puhelin**.

Selaa siirrettävä tiedosto näyttöön ja paina  > **Siirrä** > **Muistikortti**.

## muistikortin kytkeminen tietokoneeseen

Voit siirtää tiedostoja muistikorttiin ja muistikortista kytkemällä ensin puhelimen tietokoneeseen.

32 erikoisominaisuudet

## muistikortti

Voit käyttää siirrettävää TransFlash-muistikorttia puhelimesi, kun haluat tallentaa ja tarkastella multimediatiedostoja (kuten musiikkikappaleita ja valokuvia).

## muistikortin asentaminen

**Varoitus:** Älä taivuta tai naarmuta muistikorttia. Älä altista muistikorttia staattiselle sähkölle, vedelle ja lialle.

**Huomautus:** kun puhelin on kytketty tietokoneeseen, voit käyttää muistikorttia ainoastaan tietokoneen kautta.

**Puhelimessa:**

Paina  >  **Asetukset** > **Yhteys** > **USB-asetukset** > **Muistikortti**.


Tämä ohjaa USB-yhteyden muistikorttiin. Kytke Motorola Original -USB-kaapeli puhelimen liitäntäporttiin ja tietokoneen vapaana olevaan USB-porttiin. Toimi sitten seuraavien ohjeiden mukaisesti.

**Tietokoneessa:**


- 1 Etsi puhelimen muistikorttia vastaava siirrettävän levyn kuvake. PC-tietokoneessa se on Oma tietokone-ikkunassa. Mac-tietokoneessa kuvake on työpöydällä.
- 2 Kaksoisnapsauttamalla siirrettävän levyn kuvaketta pääset käsittelemään puhelimen muistikortissa olevia tiedostoja.



- 1 Paina akkupaikan kannen pidikettä ja irrota akkupaikan kansi.




- 2 Liu'uta muistikortti metallipidikkeen alle ja korttipaikkaan kuvan mukaisesti.




- 3 Tallenna haluamasi tiedostot muistikorttiin vetämällä ja pudottamalla ne seuraavasti: **MP3-tiedostot:** > puhelin > ääni **näytönsäätäjät:** > puhelin > kuva **taustakuvat:** > puhelin > kuva **videoleikkeet:** > puhelin > video
- 4 Kun olet valmis, irrota puhelin ja muistikortti turvallisesti tietokoneesta:  
**Jos käytät PC-tietokonetta**, napsauta hiiren oikealla näppäimellä tietokoneen näytön alalaidassa olevan ilmaisinalueen Poista laite turvallisesti -kuvaketta. Valitse sitten USB-massamuistilaitteet- ja Pysäytä-vaihtoehdot.  
**Jos käytät Mac-tietokonetta**, valitse siirrettävän levyn kuvake ja vedä se Roskakoriin.
- 5 Valitse USB-massamuistilaitte- ja OK-vaihtoehdot.



## muistikortin tietojen tarkastelu ja muuttaminen

**Katso:** paina  >  **Asetukset** > **Puhelimen tila** > **Muistilaitteet**

- 1 Selaa muistikortin kohdalle painamalla .
- 2 Paina **Tiedot**, jos haluat tarkastella muistikortin tietoja.



**tai**

Avaa **Muistilaitteet** painamalla . Tämän valikon **Formatoi-** tai **Nimeä uudelleen**-vaihtoehdolla voit muokata muistikortin tietoja.

**Voit tarkastella muistikorttiin tallennettuja tiedostoja** avaamalla tiedostoluettelon (kuten **Kuvat**, **Video** tai **Äänet**) ja painamalla sitten  > **Vaihda tallennuslaite** > **Muistikortti**. Voit jälleen tarkastella puhelimeen tallennettuja tiedostoja painamalla  > **Vaihda tallennuslaite** > **Puhelin**.

erikoisominaisuudet 31

## Puhelimessa:

Palauta **data-** tai **faksisyhteys** USB-oletusyhteydeksi painamalla  >  **Asetukset** > **Yhteys** > **USB-asetukset** > **Data-/faksisyhteys**.

## suojatun sisällön tallentaminen ja käyttäminen

Jos yrität toistaa tekijänoikeuden suojaamaa tiedostoa, sinua saatetaan pyytää lataamaan lisenssi. Jotkin lisenssit sallivat tiedoston toistamisen ainoastaan tiettyjen käyttökertojen verran tai tietyn ajan. Et voi lähettää, kopioida tai muuttaa tekijänoikeuden suojaamia tiedostoja.

Lisenssi voi esimerkiksi sallia tekijänoikeuden suojaaman tiedoston toistamisen viisi kertaa tai kolmen päivän ajan, jonka jälkeen se vanhenee.

erikoisominaisuudet 33

Tekijänoikeuden suojaamien ladattujen tiedostojen aktivointi:

**Katso:** paina > **Aktivointiluettelo** > *tiedoston tyyppi* > *tiedosto*

Tekijänoikeuden suojaamasta tiedostosta saat näkyviin seuraavat tiedot: **Tila**, **Tyyppi**, **Aktivointi** ja **999 Jäljellä**.

## äänikomennot

Voit käyttää äänikomentoja puheluiden soittamiseen sekä eräiden puhelinsovellusten avaamiseen ja käyttämiseen.

**Huomautus:** kaikki puhelimen kielet eivät tue puheentunnistusta ja äänikomentoja.

## sovellusten avaaminen

**Kamera-** ja **Puh.vastaaja**-sovellusten tai **Uudelleenvalinta-** (soitettujen puheluiden luettelo) tai **Saapuneet puhelut** -luettelojen avaaminen:


34 erikoisominaisuudet

## valokuvat

### kuvan ottaminen

Tuo kameran etsin näkyviin painamalla

> **Multimedia** > **Kamera**.



36 erikoisominaisuudet

- 1 Paina ääninäppäintä ja vapauta se. Näytössä näkyvä teksti pyytää sanomaan komennon.
- 2 Sano jokin seuraavista komennoista: "Camera", "Voicemail", "Redial" (soitettujen puheluiden luettelo) tai "Received Calls". Puhelin avaa sovelluksen.

## puhelun soittaminen

Voit käyttää äänikomentoja puhelun soittamiseen:

- Voit käyttää **nimeä** soittamiseen sanomalla puhelinmuistiossasi olevaa numeroa vastaavan nimen.
- Voit käyttää **numeroita** puhelun soittamiseen lausumalla puhelinnumeron numerot.

**Vihje:** Suuritarkkuuksisia kuvia voi tallentaa ainoastaan muistikorttiin. Voit vaihtaa kuvan tarkkuutta etsinkuvasta painamalla > **Valaistus-olosuhteet** > **Resoluutio**.

- 1 Suuntaa kameran linssi kuvattavaan kohteeseen.
- 2 Ota kuva painamalla **Kuvaa**-näppäintä.
- 3 Lähetä valokuva multimediaviestissä painamalla **Lähetä**-näppäintä (lisätietoja on sivulla 41).

### tai

Paina ja valitse tallennusvaihtoehto: **Vain tallennus**, **Käytä taustakuvana**, **Käytä näyttösäastäjänä** tai **Tallenna puh.muistioon**.

### tai

Poista valokuva ja palaa etsintilaan painamalla **Poista**-näppäintä.

**Vihje:** Lausu numerot normaalilla nopeudella ja äänenvoimakkuudella ja lausu jokainen numero selkeästi. Vältä pitkiä taukoja numeroiden välillä.

- 1 Paina ääninäppäintä ja vapauta se. Näytössä näkyvä teksti pyytää sanomaan komennon.
- 2 Sano "Name Dial" tai "Digit dial".
- 3 Sano pyydettäessä puhelinmuistion merkinnän nimi tai lausu puhelinnumeron numerot. Jos puhelin tunnistaa nimen tai numeron, se soittaa puhelun.

### Huomautuksia:

- Puhelin saattaa pyytää toistamaan nimen tai numeron. Jos nimi tai numero ei ole kelvollinen, puhelin ei soita puhelua.

**Pikatoiminto:** Kun olet ottanut valokuvan, paina valintanäppäimen keskiosaa , jolloin kuva tallentuu nopeasti ja kameran etsin palaa aktiiviseksi.

**Huomautus:** et voi määrittää valokuvaa SIM-kortille tallennettuun puhelinmuistion tietueeseen.

## omakuva

Kun etsin on toiminnassa, voit sulkea läpän, jolloin etsinkuva näkyy ulkoisessa näytössä. Ota kuva painamalla smart key -näppäintä (kuva sivulla 2). Avaa läppä ja valitse, haluatko tallentaa vai poistaa kuvan.

## kameran asetukset

Kun kameran etsin on toiminnassa, avaa **Kuvat-valikko** painamalla . Tästä valikosta voit valita seuraavat vaihtoehdot:

- Jos puhelin ei tunnista nimeä tai numeroa, näyttöön tulee nimien tai numeroiden luettelo, puhelin pyytää valitsemaan haluamasi nimen tai numeron ja luettelon ensimmäinen kohde näkyy korostettuna. Sano "Yes", jos haluat soittaa korostettuun numeroon, tai "No", jos haluat siirtyä luettelon seuraavaan numeroon. Voit valita nimen tai numeron manuaalisesti selaamalla luettelossa haluamasi nimen tai numeron kohdalle ja painamalla valintanäppäimen keskiosaa .
- Voit parantaa äänivalinnan toimivuutta opettamalla puhelinta tunnistamaan äänesi. Paina > **Asetukset** > **Mukauta** > **Ääniohj. asetukset** > **Opeta numerot**.

erikoisominaisuudet 35


vaihtoehdot	
<b>Katso kuvia</b>	Tallennettujen kuvien ja valokuvien tarkasteleminen. Erilaisten kuvaan liittyvien vaihtoehtojen (kuten <b>Poista</b> , <b>Nimeä uudelleen</b> tai <b>Siirrä</b> ) käyttäminen painamalla .
<b>Siirry videotilaan</b>	Siirtyminen käyttämään videokameraa.
<b>Vaihda tallennuslaite</b>	Kuvien tallentaminen puhelimeen tai muistikorttiin ja kuvien tarkasteleminen. <b>Huomautus:</b> suuritarkkuuksiset kuvat voi tallentaa vain muistikorttiin.
<b>Autom. ajast. kuvaus</b>	Kameran valokuvausajastimen asettaminen.
<b>Valaistus-olo suhteet</b>	Valokuva-asetusten säätäminen.
<b>Näytä vapaa tila</b>	Kuvien tallennusmuistin vapaan tilan tarkistaminen.

erikoisominaisuudet 37

## videoleikkeet

### videoleikkeen nauhoittaminen

Tuo videokameran etsin näkyviin painamalla > **Multimedia** > **Videokamera**.



**Huomautus:** voit käyttää zoomia vain ennen nauhoittamisen aloittamista.

**Vihje:** Jos haluat lähettää videoleikkeen MMS-viestissä, videon pituudeksi on asetettava **MMS**. Voit määrittää pituuden painamalla > **Video-asetukset** > **Videon pituus**.

- 1 Suuntaa kameran linssi videoitavaan kohteeseen.
- 2 Aloita videon nauhoittaminen painamalla **Kuvaa**-näppäintä.
- 3 Lopeta videon nauhoittaminen painamalla **Lopeta**-näppäintä.
- 4 Painamalla **Valinnat**-näppäintä voit valita tallennusvaihtoehdon: **Liitä viestiin** tai **Vain tallennus**.

#### tai

Poista videoleike painamalla **Poista**-näppäintä.

### 38 erikoisominaisuudet

Tallennettujen videoleikkeiden luettelosta avaa **Video-valikko** painamalla . Tästä valikosta voit valita seuraavat vaihtoehdot:

vaihtoehdot	
<b>Liitä viestiin</b>	Videoleikkeen lisääminen uuteen viestiin.
<b>Uusi</b>	Videokameran aktivoiminen uuden videoleikkeen nauhoittamista varten.
<b>Vaihda tallennuslaite</b>	Videoleikkeiden tallentaminen puhelimeen tai muistikorttiin ja videoleikkeiden tarkasteleminen.
<b>Tiedot</b>	Videoleikkeen tietojen tarkasteleminen.
<b>Nimeä uudelleen</b>	Videoleikkeen nimeäminen uudelleen.
<b>Valitse/Poista valittu-merkintä</b>	Videoleikkeiden merkitseminen poistamista, siirtämistä, kopioimista tai luokkaan liittämistä varten.

### 40 erikoisominaisuudet

vaihtoehdot	
<b>Poista</b>	Merkittyjen videoleikkeiden poistaminen.
<b>Siirrä</b>	Videoleikkeiden siirtäminen toiseen laitteeseen ja alkuperäisten videoleikkeiden poistaminen puhelimen muistista.
<b>Kopioi</b>	Videoleikkeiden kopioiminen toiseen laitteeseen ja alkuperäisten videoleikkeiden jättäminen puhelimen muistiin.
<b>Määritä</b>	Videoleikkeiden luokan määrittäminen.
<b>Luokat</b>	Uuden luokan luominen tai valitun luokan videoleikkeiden tarkasteleminen.
<b>Video-asetukset</b>	Videonauhoituksen asetusten säätäminen.
<b>Näytä vapaa tila</b>	Videoleikkeiden tallennusmuistin vapaan tilan tarkistaminen.

Jos haluat lähettää videoleikkeen viestissä, katso lisätietoja kohdasta "multimediaviestit" sivulla 41.

Kun videokameran etsin on toiminnassa, avaa **Video-valikko** painamalla . Tästä valikosta voit valita seuraavat vaihtoehdot:

vaihtoehdot	
<b>Siirry videoihin</b>	Tallennettujen videoleikkeiden katseleminen. Erilaisten videoleikkeeseen liittyvien vaihtoehtojen (kuten <b>Poista</b> , <b>Nimeä uudelleen</b> tai <b>Siirrä</b> ) käyttäminen painamalla .
<b>Siirry valokuvatilaan</b>	Valokuvakameraan vaihtaminen.
<b>Vaihda tallennuslaite</b>	Videoleikkeiden tallentaminen puhelimeen tai muistikorttiin ja videoleikkeiden tarkasteleminen.
<b>Video-asetukset</b>	Videonauhoituksen asetusten säätäminen.

## multimediaviestit

Lisätietoja viestitoiminnoista on sivulla 78.

### multimediaviestin lähettäminen

**MMS-viestit** (Multimedia Messaging Service) koostuvat tekstiä ja mediaobjekteja (kuten valokuvia, ääniä tai videoleikkeitä) sisältävistä sivuista. Multimediaviestin voi lähettää muihin MMS-yhteensopiviin matkapuhelimiin ja sähköpostiosoitteisiin.

**Katso:** paina > **Luo viesti** > **Uusi multimediaviestit**

- 1 Syötä sivun teksti numeronäppäimien avulla (lisätietoja tekstin syöttämisestä on sivulla 52).


Voit liittää sivulle **kuvan, äänen, videoleikkeen, ääniviestin, viestipohjan** tai **yhteystiedon** painamalla > **Lisää**. Valitse tiedoston tyyppi ja tiedosto.

vaihtoehdot	
<b>Näytä vapaa tila</b>	Videoleikkeiden tallennusmuistin vapaan tilan tarkistaminen.

### videoleikkeen toistaminen

**Katso:** paina > **Multimedia** > **Video** > **videoleike**

Videoleike näkyy toistonäytössä.



### erikoisominaisuudet 39

Voit liittää viestiin **toisen sivun** syöttämällä nykyisen sivun tekstin sekä objektit ja painamalla > **Lisää** > **Lisää uusi sivu**. Voit syöttää uudelle sivulle lisää tekstiä ja objekteja.

- 2 Kun olet kirjoittanut viestin, siirry määrittämään viestin asetuksia painamalla > **Viestivaihtoehdot**:

Voit määrittää viestin **aiheen** selaamalla kohtaan **Aihe** ja painamalla valintanäppäimen keskiosaa .


Voit **liittää tiedoston** viestiin selaamalla kohtaan **Liitetiedostot** ja painamalla valintanäppäimen keskiosaa . Valitse tiedoston tyyppi ja tiedosto.


Voit määrittää viestin **tärkeyden**, pyytää viestin **välitysraporttia** tai **lukea raportin** selaamalla vaihtoehdon kohdalle ja painamalla valintanäppäimen keskiosaa .


### erikoisominaisuudet 41

3 Kun olet määrittänyt haluamasi asetukset, paina **Valmis**-näppäintä.

4 Paina **Lähetä**-näppäintä ja valitse yksi tai useita vastaanottajia:

Voit valita **puhelinmuiston merkinnän** selaamalla merkinnän kohdalle ja painamalla valintanäppäimen keskiosaa . Voit lisätä muita puhelinmuiston merkintöjä toistamalla nämä vaiheet.

Voit syöttää uuden **puhelinnumeron** selaamalla kohtaan **[Uusi numero]** ja painamalla valintanäppäimen keskiosaa .

Voit syöttää uuden **sähköpostiosoitteen** selaamalla kohtaan **[Uusi sähköpostios.]** ja painamalla valintanäppäimen keskiosaa .

5 Voit **lähettää** viestin painamalla **Lähetä**.

Voit **peruuttaa viestin tai tallentaa sen** kohteeseen **Luonnokset** painamalla .

42 erikoisominaisuudet


## Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

**Katso:** paina  >  **Asetukset** > **Yhteys** > **Bluetooth-linkki** > **Asetukset** > **Virta** > **Päällä**

**Huomautus:** akun käyttöiän pidentämiseksi voit yllä olevan ohjeen mukaisesti asettaa Bluetooth-toiminnon **Pois**-tilaan silloin, kun se ei ole käytössä. Puhelin ei muodosta linkkiä toiseen laitteeseen, ennen kuin Bluetoothin virta-asetukseksi on jälleen määritetty **Päällä** ja puhelimen ja laitteen välille on jälleen muodostettu linkki.

44 erikoisominaisuudet

## multimediaviestin vastaanottaminen

Kun vastaanotat multimediaviestin tai -kirjeen, puhelin soittaa merkkiäänän ja näyttöön tulee **Uusi viesti** sekä viestiosoitin (kuten ).

Voit avata viestin painamalla **Lue**.

- Valokuvat, kuvat ja animaatiot näkyvät lukiessasi viestiä.
- Äänitiedosto soitetaan kyseisen sivun näyttämisen yhteydessä. Voit säätää äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuusnäppäimien avulla.


**Huomautus:** multimediakirjeessä voit joutua selaamaan tekstistä osoittimen kohdalle, ennen kuin äänitiedosto toistetaan.

## kuulokkeiden tai handsfree-autosarjan käyttäminen

**Ennen kuin yrität muodostaa linkin puhelimen ja handsfree-laitteen välille**, varmista, että laite on **päällä** ja **valmiina** linkinmuodostustilassa (katso tietoja laitteen käyttöoppaasta). Voit muodostaa linkin vain yhteen laitteeseen kerrallaan.

**Katso:** paina  >  **Asetukset** > **Yhteys** > **Bluetooth-linkki** > **Handsfree** > **[Etsi laitteita]**


Puhelin näyttää luettelon laitteista, jotka ovat toiminta-alueella.

- 1 Selaa luettelossa olevan laitteen kohdalle ja paina valintanäppäimen keskiosaa .
- 2 Voit muodostaa linkin laitteeseen painamalla **Kyllä**.
- 3 Syötä tarvittaessa laitteen tunnuskoodi (kuten **0000**) ja paina **Ok**-näppäintä.

- Liitetiedostot lisätään viestin loppuun. Voit avata liitteen selaamalla tiedostomerkin tai tiedoston nimen kohdalle ja painamalla **Näytä**-näppäintä (kuva), **Toista**-näppäintä (äänitiedosto) tai **Avaa**-näppäintä (puhelinmuiston vCard-tietue, kalenterin vCalendar-tietue tai tuntematon tiedosto).

## langaton Bluetooth®

Puhelin tukee langattomien Bluetooth-linkkien muodostusta (eli *sidoksia*). Voit muodostaa linkin Bluetooth-sankaluriin tai autosarjaan, jolloin voit soittaa handsfree-puheluita, tai voit muodostaa linkin puhelimen ja Bluetooth-yhteyttä tukevan toisen puhelimen tai tietokoneen välille, jolloin voit siirtää tiedostoja.

Kun linkki on muodostettu, valmistilanäytössä näkyy Bluetooth-merkki  ja ulkoinen Bluetooth-merkkivalo vilkkuu.


**Huomautus:** kun Bluetooth-toiminto on käytössä, puhelin voi muodostaa linkin aiemmin käyttämäsi handsfree-laitteeseen automaattisesti. Kytke vain virta laitteeseen ja siirrä se puhelimen lähelle.

## tiedostojen kopioiminen toiseen laitteeseen

Voit kopioida valokuvan, kuvan, videoleikkeen, äänitiedoston, puhelinmuiston tietueen, kalenterin tapahtuman tai kirjanmerkin toiseen Bluetooth-yhteyttä tukevaan puhelimeen tai tietokoneeseen.

**Ennen kuin yrität kopioida tiedoston toiseen laitteeseen**, varmista, että vastaanottavassa laitteessa on **virta kytkettynä** ja laite on **valmiina** yhteydet sallivassa tilassa.


**Huomautus:** langattomien laitteiden ja niiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla kiellettyä tietyissä tiloissa ja paikoissa. Noudata näiden tuotteiden käyttöä koskevia lakeja ja määräyksiä.

 **Huomautus: puhelimesi Bluetooth-ominaisuuksien ja Bluetooth Class 1-lähetysvoimakkuuden käyttö ulkotiloissa ei ole sallittua Ranskassa. Estä puhelintasi aiheuttamasta laitonta häiriötä radiotaajuuksilla käyttämällä Bluetooth-ominaisuuksia Ranskassa ainoastaan sisätiloissa.**


**Jotta Bluetoothin käyttäminen olisi mahdollisimman turvallista**, muodosta linkki Bluetooth-laitteisiin vain turvallisissa yksityisissä tiloissa.

erikoisominaisuudet 43

**Huomautus:** et pysty kopioimaan tekijänoikeuden suojaamaa tiedostoa.

- 1 Selaa puhelimessasi sen objektin kohdalle, jonka haluat kopioida toiseen laitteeseen.
- 2 Paina  ja valitse sitten:
  - **Kopioi** valokuvalle, kuvalle, videoleikkeelle tai äänitiedostolle.
  - **Jaa puhelinmuistiotietue** puhelinmuiston tietueelle.
  - **Lähetä** kalenterin tapahtumalle tai kirjanmerkille.
- 3 Valitse tunnistetun laitteen nimi tai valitse **[Etsi laitteita]**, jos haluat etsiä tunnistamattoman laitteen, johon objekti kopioidaan.

erikoisominaisuudet 45

**Huomautus:** kun yhdistät puhelimen Bluetooth-laitteeseen, laite pystyy käynnistämään samanlaisen Bluetooth-yhteyden puhelimeen. Näytössä näkyy Bluetooth-merkki , kun Bluetooth-yhteys on muodostettu.

## tiedostojen vastaanottaminen toisesta laitteesta

**Ennen kuin yrität vastaanottaa tiedoston toisesta laitteesta**, varmista, että puhelimen Bluetooth-toiminto on **käytössä** (katso sivu 44).

Pyydä toista laitetta lähettämään tiedosto puhelimeesi.

Jos puhelin ja lähettävä laite eivät tunnista toisiaan, aseta puhelin yhteydet sallivaan tilaan, jotta lähettävä laite löytäisi sen.


**Katso:** paina  >  **Asetukset** > **Yhteys** > **Bluetooth-linkki** > **Asetukset** > **Löydä minut**

Hyväksy tiedosto toisesta laitteesta painamalla **Hyväksy**-näppäintä. Puhelin ilmoittaa, kun tiedostonsiirto on valmis. Tarvittaessa tallenna tiedosto haluamaasi paikkaan painamalla **Tallenna**-näppäintä.









## tiedostojen lähettäminen tulostimeen






Voit lähettää valokuvan, kuvan, viestin, puhelinmuistion tietueen tai kalenterin tapahtuman puhelimesta Bluetooth-yhteyksiä tukevaan tulostimeen.

**Huomautus:** voit tulostaa A4- tai US Letter -kokoisia sivuja. Jos haluat muun kokoisia tulosteita, kopioi tiedosto tietokoneeseen, johon on muodostettu linkki, ja tulosta tiedosto tietokoneesta. Et pysty tulostamaan seuraavia: **Viestipohjat**, **MMS viestityypit** tai puhelinmuistion **Postituslista**.

- 1 Selaa tulostettavan objektin kohdalle puhelimessa ja paina  > **Tulosta**.
- 2 Valitse muita objekteja tai tulostusasetuksia, jos niitä on käytettävissä.
- 3 Valitse tunnistetun tulostimen nimi **Tulostimet**-valikosta tai valitse **[Etsi laitteita]** ja etsi tunnistamaton tulostin, johon haluat lähettää objektin.

## Bluetooth-lisäominaisuudet

ominaisuudet	
<b>linkin muodostaminen tunnistettuun laitteeseen</b> 	 >  <b>Asetukset</b> > <b>Yhteys</b> > <b>Bluetooth-linkki</b> > <b>Handsfree</b> > <i>laitteen nimi</i>
<b>laitteen linkin katkaiseminen</b> 	Selaa laitteen nimen kohdalle ja paina <b>Pois</b> -näppäintä.
<b>kuulokkeisiin tai autosarjaan vaihtaminen puhelun aikana</b> 	 > <b>Bluetooth-käyttö</b>
<b>vaihtaminen takaisin puhelimeen puhelun aikana</b> 	Voit vaihtaa kuulokkeista tai autosarjasta puhelimeen puhelun aikana seuraavasti:  > <b>Käytä puhelinta</b>

ominaisuudet	
<b>multimediaobjektin siirtäminen laitteeseen</b> 	<b>Varoitus:</b> Objektin siirtäminen <b>poistaa</b> alkuperäisen objektin puhelimesta. Selaa objektin kohdalle, paina  > <b>Siirrä</b> ja valitse laitteen nimi.
<b>tunnistetun laitteen ominaisuuksien muokkaaminen</b> 	Selaa laitteen nimen kohdalle ja paina  > <b>Muokkaa</b>
<b>Bluetooth-asetusten määrittäminen</b> 	 >  <b>Asetukset</b> > <b>Yhteys</b> > <b>Bluetooth-linkki</b> > <b>Asetukset</b>

# tärkeimmät ominaisuudet

Katso kuva puhelimen tärkeimmistä osista sivulta 1.

## näyttö

Valmiustilanäyttö tulee näkyviin, kun kytket virran puhelimeen.



**Huomautus:** valmiustilanäytön ulkoasu saattaa vaihdella operaattorin mukaan.


Voit soittaa puhelinnumeroon valmiustilanäytössä painamalla numeronäppäimiä ja

Valikko-osoitin ilmaisee, että voit avata valikon painamalla . Soft key -tunnisteet ilmaisevat nykyiset soft key -näppäimien toiminnot. Lisätietoja soft key -näppäimien sijainnista sivulla 1.

Voit aloittaa perustoimintoja painamalla -näppäintä ylös, alas, vasemmalle tai oikealle valmiustilanäytössä. Voit näyttää tai piilottaa näiden toimintojen kuvakkeet valmiustilanäytössä ja muuttaa näkyviä kuvakkeita (lisätietoja kuvakkeiden muuttamisesta valmiustilanäytössä on sivulla 83).

tärkeimmät ominaisuudet **49**

Tilan osoittimet saattavat näkyä valmiustilanäytön yläosassa:



**1 Dataosoitin** - Ilmaisee yhteyden tilan. Bluetooth®-osoitin näkyy, kun puhelimesta on muodostettu linkki toiseen laitteeseen. Käytössä ovat seuraavat osoittimet:

- = suojattu datalähetys
- = suojaamaton datalähetys
- = suojattu yhteys
- = suojaamaton yhteys
- = suojattu Circuit Switch Data (CSD) -puhelu
- = suojaamaton CSD-puhelu

**2 GPRS-osoitin** - Ilmaisee, että puhelin käyttää nopeaa General Packet Radio Service (GPRS) -verkkoyhteyttä. Käytössä ovat seuraavat osoittimet:

- = GPRS PDP-konteksti aktiivinen
- = GPRS-data on saatavana

**3 Signaalivoimakkuuden osoitin** - Pystypalkit ilmaisevat verkkoyhteyden voimakkuuden. Puheluita ei voi soittaa tai vastaanottaa, kun tai on näkyvissä.

**4 Verkkovierailun osoitin** ilmaisee puhelimesi etsivän tai käyttävän muuta kuin kotiverkkoa. Käytössä ovat seuraavat osoittimet:

- = 2G koti
- = 2G verkkovierailu
- = 2.5G koti
- = 2.5G verkkovierailu

**5 Aktiivisen puhelun osoitin** - Puhelimen näytössä on -osoitin meneillään olevan puhelun aikana ja -osoitin soitonsiirron ollessa aktiivituna. Kahta linjaa käyttävien SIM-korttien osoitinkuvakkeita voivat olla

- = linja 1 aktiivinen
- = linja 2 aktiivinen
- = linja 1, soitonsiirto käytössä
- = linja 2, soitonsiirto käytössä

**6 Viestipalvelun osoitin** - ilmaisee viestipalvelun olevan aktiivinen. Käytössä ovat seuraavat osoittimet:

- = pikaviestit käytössä
- = tavoitettavissa pikaviestejä varten
- = varattu
- = ei näy pikaviestipalvelussa
- = tavoitettavissa puheluita varten
- = ei yhteyttä

Java™-osoitin näkyy Java-sovelluksen ollessa käynnissä.

**7 Viestiosoitin** - näkyy, kun puhelimeen on saapunut uusi viesti. Käytössä ovat seuraavat osoittimet:

- ☒ = tekstiviesti    ☒ = vastaajaviesti
- ☒ = vastaaja- ja tekstiviesti    ☒ = pikaviestipalvelun viesti
- ☒ = aktiivinen chat-istunto


**8 Akun latauksen tilan osoitin** - Pystyviivat ilmaisevat akun latauksen tilan. Lataa akku, kun puhelimen näytössä näkyy **Akku vähissä**.

**9 Hälytystavan osoitin** - Ilmaisee hälytystavan asetuksen.

- ☒ = voimakas soittoääni    ☒ = vaima soittoääni
- ☒ = värinä    ☒ = soittoääni ja värinä
- ☒ = ensin värinä, sitten soittoääni    ☒ = äänetön soittoääni

## 52 tärkeimmät ominaisuudet

Jos esimerkiksi painat **6** **4** **5**, näyttö näyttää seuraavalta:




- Jos haluat kirjoittaa eri sanan, esimerkiksi **ohjaus**, lisää muut merkit painelemalla numeronäppäimiä.

## 54 tärkeimmät ominaisuudet

**10 Paikan osoitin** - Näkyy, kun puhelin voi lähettää sijaintitietoja tai ei voi lähettää niitä.

## tekstinsyöttö

Joissakin toiminnoissa voit kirjoittaa tekstiä.



Poistu tekemättä muutoksia painamalla **Peru** -näppäintä.

- Numeroiden lisääminen nopeutuu, kun pidät numeronäppäintä painettuna, jotta pääset väliaikaisesti numerotilaan. Lisää haluamasi numerot numeronäppäimiä käyttäen. Voit siirtyä takaisin iTAP-syöttötapaan kirjoittamalla välilyönnin.
- Voit syöttää välimerkin tai muita merkkejä painamalla **1**.

## näppäilytapa

Voit siirtyä näppäilytilaan painamalla **#** tekstinsyöttönäytössä. Jos osoitinta **1** tai **2** ei näy, määritä näppäilytila ensi- tai toissijaiseksi tekstinsyöttötilaksi painamalla **>** **Syöttötapa-asetus**.


Voit kirjoittaa tekstiä näppäilytavalla käymällä läpi näppäimeen ohjelmoituja kirjaimia ja numeroita painamalla näppäintä toistuvasti. Kirjoita jokainen kirjain näppäilemällä.

Voit valita syöttötilan painamalla **#** tekstinsyöttönäytössä:

syöttötilat	
<b>1</b> tai <b>1</b>	<b>Ensisijainen</b> tekstinsyöttötila voi olla mikä tahansa iTAP®- <b>1</b> tai <b>1</b> -tila.
<b>2</b> tai <b>2</b>	<b>Toissijainen</b> Tekstinsyöttötapa voi olla mikä tahansa iTAP <b>2</b> -tapa tai <b>2</b> -näppäilytapa tai <b>Ei mitään</b> , jos et halua käyttää toissijaista syöttötapaa.
<b>123</b>	<b>Numeerinen</b> tila syöttää pelkkiä numeroita.
<b>@</b>	<b>Symboli</b> tila syöttää pelkkiä erikoismerkkejä.

Voit määrittää ensi- ja toissijaiset tekstinsyöttötilat painamalla **>** **Syöttötapa-asetus** tekstinsyöttönäytössä ja painamalla **Ensisij. tapa** tai **Toissij. tapa**.

Jos esimerkiksi painat **7** kerran, näyttö näyttää seuraavalta:



Painamalla **Poista** voit poistaa kohdistimen vasemalla puolella olevan kirjaimen.

**Vihje:** HALUATKO HUUTAA VIESTISI? Painamalla **0** tekstinsyöttönäytössä voit vaihtaa tekstin kooksi pienet kirjaimet (**abc**), seuraavaksi kirjaimiksi ison kirjaimen (**Abc** ja **ABC**, **1↑** tai **2↑**), tai isot kirjaimet (**ABC** ja **abc**, **1↓** tai **2↓**).

## iTAP®-tila

Voit siirtyä iTAP-tilaan painamalla **#** tekstinsyöttönäytössä. Jos osoitinta **1** tai **2** ei näy, määritä iTAP-tila ensi- tai toissijaiseksi tekstinsyöttötilaksi painamalla **>** **Syöttötapa-asetus**.

iTAP-syöttötavan avulla voit kirjoittaa sanoja painamalla kutakin kirjainnäppäintä vain kerran. iTAP-ohjelmisto muodostaa syöttämistä kirjaimista tavallisimpia sanoja ja ennakoii kunkin kirjoittamasi sanan.


## tärkeimmät ominaisuudet 53

Kun syötät peräkkäin vähintään kolme merkkiä, puhelin voi arvata sanan loppuosan. Jos esimerkiksi syötät **Ohje**, näyttö saattaa näyttää seuraavalta:




- Jokaisen virkkeen ensimmäinen kirjain on automaattisesti iso kirjain. Painamalla **0** saat tarvittaessa muutettua kirjaimen pieneksi, ennen kuin kohdistin siirtyy eteenpäin.
- Valitsemalla **0** saat siirrettyä välkkyvää kursoria kohtaan, jossa haluat kirjoittaa tai muokata tekstiä.



## tärkeimmät ominaisuudet 55

- Jos et halua tallentaa tekstiäsi tai muokkauksiasi, sulje tallentamatta painamalla .
- *Laajennettu näppäilytila* käy läpi lisämerkit ja erikoismerkit näppäimiä toistuvasti painettaessa.

## numerotila

Paina  tekstinsyöttönäytössä, kunnes **123** tulee näkyviin. Lisää haluamasi numerot numeronäppäimiä käyttäen.

## erikoismerkkitila


Paina  tekstinsyöttönäytössä, kunnes näkyviin tulee @. Voit tuoda näppäintä näkyviin näytön alalaitaan. Selaa haluamasi symbolin kohdalle ja paina sitten valintanäppäimen keskiosaa .

## äänenvoimakkuus

Äänenvoimakkuusnäppäimien avulla voit:

- mykistää saapuvan puhelun hälytyksen
- muuttaa kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana
- muuttaa soittoäänien voimakkuutta valmiustilanäytössä

**Vihje:** Joskus vaikeneminen todellakin on kultaa. Voitkin nopeasti määrittää soittoäänien asetukseksi **Värinä** tai **Äänetön** painamalla äänenvoimakkuuden vaimennusnäppäintä toistuvasti valmiustilanäytössä. Lisätietoja soittoäänien määrittämisestä valikosta on sivulla 61.



56 tärkeimmät ominaisuudet

## ulkoisen näyttö


Kun puhelin on suljettuna, ulkoinen näyttö näyttää kellonajan ja ilmaisee puhelimen tilaa, saapuvia puheluita ja muita tapahtumia. Luettelo puhelimen tilan osoittamista on sivulla 50.

## puhelimien hälytyksen määrittäminen ulkoisessa näytössä

- 1 Paina äänenvoimakkuusnäppäintä (kuva sivulla 2), jolloin saat näkyviin **Soittoäänet**.
- 2 Paina smart key -näppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi tapa on näkyvässä.
- 3 Palaa valmiustilanäyttöön painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä.

## vastaamattoman puhelun palauttaminen ulkoisessa näytössä

Puhelin tallentaa muistiin tiedot vastaamattomista puhelusta ja tuo ulkoiseen näyttöön sanoman **X Ei-vastatut**.



**Vihje:** Koska mikrofoni ja kuuloke ovat piilossa puhelimen ollessa suljettuna, tarvitset handsfree-laitteen puheluiden soittamiseen ja vastaanottamiseen. 

**Huomautus:** langattomien laitteiden ja niiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla kiellettyä tietyissä tiloissa ja paikoissa. Noudata näiden tuotteiden käyttöä koskevia lakeja ja määräyksiä.

- 1 Tuo vastaanotettujen puhelujen luettelo näkyviin painamalla smart key -näppäintä (kuva sivulla 2).


58 tärkeimmät ominaisuudet


## navigointinäppäin

Voit selata ja korostaa valikkojen kohteita painamalla navigointinäppäintä  ylös, alas, vasemmalle tai oikealle. Kun korostat jonkin kohteen, voit valita sen painamalla valintanäppäimen keskiosaa .



## smart key -näppäin

Smart key -näppäimet tarjoavat vaihtoehtoisen tavan suorittaa toimintoja. Kun esimerkiksi selaat valikon vaihtoehdon kohdalle, voit valita sen painamalla smart key -näppäintä (valintanäppäimen keskiosaa  asemesta). Tietoja smart key -näppäimen valmiustilanäytössä suorittaman toiminnon muuttamisesta on sivulla 83.



tärkeimmät ominaisuudet 57

- 2 Voit selata vastaamatta jääneen puhelun kohdalle äänenvoimakkuusnäppäimien avulla.
  - Voit soittaa numeroon puhelimeen liitetyn handsfree-laitteen avulla pitämällä smart key -näppäimen painettuna.
  - Voit poistua soittamatta puhelua painamalla lyhyesti smart key -näppäintä.

## Huomautuksia:

- Kannen sulkeminen ei lopeta puhelua, jos handsfree-kaiutin on käytössä.
- handsfree-kaiutin ei toimi, jos puhelin on kytketty handsfree-autosarjaan tai -kuulokkeisiin.

## koodit ja salasanat

Puhelimen nelinumeroisen **avauskoodi** on aluksi **1234**. Kuusinumeroinen **suojauskoodi** on aluksi **000000**. Jos palveluntarjoajasi ei ole muuttanut näitä koodeja, sinun kannattaa muuttaa ne seuraavasti:

**Katso:** paina  >  **Asetukset** > **Suojaus** > **Salasanat**

Voit myös muuttaa **SIM PIN** -koodejasi tai puheluneston salasanojasi.


## handsfree-kaiutin

Handsfree-kaiuttimen avulla voit soittaa puheluita ilman, että puhelinta on pidettävä korvalla.

Voit ottaa handsfree-kaiuttimen käyttöön ja poistaa sen käytöstä puhelun aikana painamalla **Kaiutin**. Näyttöön tulee teksti **Kaiutin päällä**, kunnes poistat kaiuttimen käytöstä tai lopetat puhelun.

tärkeimmät ominaisuudet 59



**Jos unohdat avauskoodin:** Kokeile antaa kehotteessa **Anna avauskoodi** koodiksi 1234 tai puhelinnumerosi neljä viimeistä numeroa.



Jos tämä ei toimi, paina  ja syötä kuusinumeroinen suojakoodisi.

**Jos unohdat muut koodit:** Jos unohdat suojakoodin, SIM-kortin PIN-koodin, PIN2-koodin tai puheluneston salasanan, ota yhteyttä operaattoriin.

## puhelun lukitseminen ja lukituksen avaaminen

Voit estää puhelimesi asiattoman käytön lukitsemalla sen. Puhelimen lukitus tai lukituksen avaaminen vaatii nelinumeroisen lukituksen avaamiskoodin.

Puhelimen **lukitseminen manuaalisesti:** Paina  >  **Asetukset** > **Suojaus** > **Puhelinlukko** > **Lukitse nyt.**

Puhelimen **lukitseminen automaattisesti** aina, kun puhelin sammutetaan: Paina  >  **Asetukset** > **Suojaus** > **Puhelinlukko** > **Autom. lukitus** > **Päällä.**

**Huomautus:** voit soittaa hätäpuheluja lukitulla puhelimella (lisätietoja on sivulla 70). Lukittu puhelin soi tai värisee puhelun tai viestin saapuessa, **mutta sen lukitus on avattava ennen vastaamista.**

# mukauttaminen

## hälytystapa

Jokainen hälytystapaprofiili käyttää erilaisia ääniä tai värinöitä tulevista puheluista tai muista tapahtumista ilmoittamiseen. **Äänetön**-profiili mykistää puhelimen, kunnes valitset toisen hälytystavan. Käytössä olevat profiilit ovat seuraavat:

- Kova ääni**
- Pehmeä ääni**
- Värinä**
- Värinä & ääni**
- Värinä, sitten ääni**
- Äänetön**

Hälytysprofiilin osoitin näkyy valmiustilanäytön yläosassa. Valitse profiili seuraavasti:

**Katso:** paina > **Asetukset** > **Mukauta** > **Taustakuva**

vaihtoehdot	
<b>Kuva</b>	Valitse taustakuva painamalla  -näppäintä ylös tai alas tai jätä taustakuva valitsematta valitsemalla <b>Ei mitään</b> .
<b>Asettelu</b>	Valitse <b>Keskellä</b> , jos haluat asettaa kuvan näytön keskelle, <b>Koko näyttö</b> jos haluat toistaa kuvaa näytössä tai <b>Sovita näyttöön</b> jos haluat, että kuva venytetään näytön kokoiseksi.

## näytönsäästäjä

Voit asettaa valokuvan, kuvan tai animaation näytönsäästäjäksi. Näytönsäästäjä tulee näyttöön, kun kansi on auki eikä puhelinta käytetä määritetyn ajan kuluessa.

**Katso:** paina > **Asetukset** > **Soittoäänet** > **Tyyli** > *tavan nimi*

**Pikatoiminto:** Jos vaihtoehdon kohdalla on luettelo mahdollisista asetuksista (kuten hälytystavoista), valitse asetus painamalla -näppäintä vasemmalle tai oikealle.

**Vihje:** Voit nopeasti määrittää hälytystavan asetukseksi **Värinä** tai **Äänetön** painamalla äänenvoimakkuuden vaimennusnäppäintä toistuvasti valmiustilanäytössä (katso kuvaa sivulla 56).

mukauttaminen 61

## hälytystavan hälytysten muuttaminen

Voit muuttaa tulevien puheluiden ja muiden tapahtumien hälytyksiä. Tekemäsi muutokset tallennetaan käytössä olevaan hälytystapaprofiiliin.

**Huomautus:** hälytystavalle **Äänetön** ei voi määrittää hälytysprofiilia.

**Katso:** paina > **Asetukset** > **Soittoäänet** > *tavan nimi* **Detail**

- Selaa kohtaan **Viime** (tai **Linja 1** tai **Linja 2** kahta linjaa käyttävissä puhelimissa) ja muuta sitten asetusta painamalla **Muuta**-näppäintä.
- Selaa haluamasi hälytystavan kohdalle ja paina sitten valintanäppäimen keskiosaa .
- Tallenna hälytysasetus painamalla **Edell.**-näppäintä.

62 mukauttaminen

## aika ja päivämäärä

Puhelimesi tarvitsee kellonajan ja päivämäärän kalenteria varten.

Kellonajan ja päivämäärän **synkronoiminen** verkon kanssa: Paina > **Asetukset** > **Alkuasetukset** > **Aika ja pvm.** > **Autom. päivitys** > **Päällä**.

Voit asettaa ajan ja päivämäärän **manuaalisesti** poistamalla **Autom. päivitys**-toiminnon käytöstä. Toimi sitten seuraavasti: Paina > **Asetukset** > **Alkuasetukset** > **Aika ja pvm.** > **Aika ja Päivämäärä**.

## taustakuva

Puhelimen valmiustilanäyttöön voit määrittää taustakuvaksi valokuvan, kuvan tai animaation.

**Huomautus:** *teema* voi määrittää taustakuvan (lisätietoja on sivulla 64).



mukauttaminen 63

## teemat

*Puhelimen teema* on ryhmä kuva- ja äänitiedostoja, joita voit käyttää puhelimesta. Useimpiin teemoihin sisältyy taustakuva, näytönsäästäjä ja soittoääni. Puhelimesi voi sisältää teemoja, ja voit myös ladata niitä.

Teeman **käyttäminen**: Paina  > **Multimedia** > **Teemat** > *teema*.



Lisätietoja teeman **lataamisesta** on sivulla 90.

**Varoitus:** Voit poistaa puhelimeen tallennetut teemat. Teemaa ei voi palauttaa poistamisen jälkeen.

Teeman **poistaminen**: Paina  > **Multimedia** > **Teemat**, selaa teeman kohdalle ja paina  > **Poista** tai **Poista kaikki**.





## näytön ulkoasu

Voit valita puhelimen näytön ulkoasun määrittävän **ulkoisen tyylin** seuraavasti: Paina  >  **Asetukset** > **Mukaut** > **Ulkoasu**.



Voit määrittää näytön **kirkkauden** seuraavasti: Paina  >  **Asetukset** > **Alkuasetukset** > **Kirkkaus**.

Voit säästää akun käyttöikää poistamalla **taustavalon** käytöstä, kun et käytä puhelinta. Taustavalo syttyy uudelleen, kun avaat läpän tai painat mitä tahansa näppäintä. Määritä seuraavasti, kuinka kauan puhelin odottaa, ennen kuin taustavalo sammutetaan:

Paina  >  **Asetukset** > **Alkuasetukset** > **Taustavalo**.

**Huomautus:** voit poistaa taustavalon käytöstä Java™-sovelluksissa painamalla  >  **Asetukset** > **Java-asetukset** > **Taustavalo**.

Voit pidentää akun käyttöikää poistamalla **näytön** käytöstä, kun et käytä puhelinta. Näyttö syttyy uudelleen, kun avaat kannen tai painat mitä tahansa näppäintä. Määritä seuraavasti, kuinka kauan puhelin odottaa, ennen kuin näyttö sammutetaan:

Paina  >  **Asetukset** > **Alkuasetukset** > **Näytön aikakatkaisu**.

## vastausvalinnat

Voit vastata saapuvaan puheluun eri tavoilla. Vastaaajan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä:

**Katso:** paina  >  **Asetukset** > **Vastausasetukset** > **Vastausasetukset**

vaihtoehdot	
<b>Kaikki näppäimet</b>	Vastaa painamalla mitä tahansa näppäintä.
<b>Läppä-avaus</b>	Vastaa avaamalla läppä.

# puhelut

Tietoja puhelujen soittamisesta ja puheluihin vastaamisesta on sivulla 27.

## puhelun hälytyksen poistaminen käytöstä

Voit poistaa puhelun hälytyksen käytöstä ennen puhelun vastaamista painamalla äänenvoimakkuusnäppäimiä.

## viimeiset puhelut

Puhelimen muistiin tallennetaan vastaanotettujen ja soitettujen puheluiden luettelo. Numerot lisätään luetteloon, vaikka puhelun ei olisi vastattu. Viimeisimmät puhelut luetaan ensin. Samalla kun täyteen luetteloon lisätään uusi numero, vanhin numero poistetaan.

66 puhelut

Jos kuulet **varattu-äänien** ja näytössä on **Puhelu epäonnistui, Numero varattu**, paina - tai **Uusinta**-näppäintä soittaaksesi numeroon uudelleen. Kun puhelu onnistuu, puhelimesi soi tai värisee kerran, tuo näyttöön tekstin **Uudelleenvalinta onnistui**. ja yhdistää puhelun.

## vastaamattomat puhelut ja niihin vastaaminen

Puhelin säilyttää muistissa tietoa vastaamattomista puhelusta ja näyttää tekstin **X Ei-vastatut**, jossa **X** on vastaamattomien puheluiden määrä.

- 1 Painamalla **Näytä**-näppäintä näet vastaanotettujen puheluiden luettelon.
- 2 Selaa sen puhelun kohdalle, jonka haluat palauttaa ja paina .

68 puhelut

**Pikatoiminto:** Valitsemalla valmiustilanäytössä näet soitettujen puheluiden luettelon.

**Pikatoiminto:** Numeroidussa luettelossa (kuten soitettujen puhelujen ja vastaanotettujen puhelujen luettelossa) voit korostaa luettelon painamalla numeronäppäintä.

**Katso:** paina > **Puhelutiedot**

- 1 Selaa kohtaan **Saapuneet puhelut** tai **Soitetut puhelut** ja paina sitten valintanäppäimen keskiosaa .
- 2 Selaa puhelun kohdalle. ✓ puhelun vieressä tarkoittaa, että puhelun vastattiin.
  - Voit soittaa numeroon painamalla .

## muistio

Viimeinen numeronäppäimistöillä näppäilty numerosarja tallennetaan **muistion** muistiin. Se voi olla numero, johon soitit, tai numero, jonka tallensit puhelun aikana myöhempää käyttöä varten. Muistioon tallennetun numerosarjan näyttäminen:

**Katso:** paina > **Puhelutiedot**  
> **Muistilehtiö**

- Voit soittaa numeroon painamalla .
- Luo puhelinmuistion tietue, jossa numero on **Nro**-kentässä, painamalla **Tallenna**.
- Voit avata valikon **Soitto** numeron liittämistä tai erikoismerkin lisäämistä varten painamalla .

69 puhelut

- Saat puhelun tiedot (kuten kellonajan ja päivämäärän) näkyviin painamalla **Näytä**-näppäintä.
- Tuo **Viime puhelut** näkyviin painamalla . Valikko voi sisältää seuraavat kohteet:

vaihtoehdot	
<b>Tallenna</b>	Puhelinmuistion tietueen luominen niin, että numero on <b>Nro</b> -kentässä.
<b>Poista/ Poista kaikki</b>	Luettelon yhden tai kaikkien tietueiden poistaminen.
<b>Piilota oma numero/ Näytä oma numero</b>	Oman numeron piilottaminen tai näyttäminen seuraavan puhelun aikana.
<b>Lähetä viesti</b>	Uuden tekstiviestin avaaminen niin, että numero on <b>Kenelle</b> -kentässä.
<b>Muokkaa numeroa</b>	Numeroiden lisääminen puhelinnumeron loppuun.

## puhelun asettaminen pitoon tai mykistäminen

Voit asettaa kaikki aktiiviset puhelut pitoon painamalla > **Pito**.

Voit vaimentaa kaikki aktiiviset puhelut painamalla > **Mykistys**.

## koputus

Puhelun aikana tuleva toinen puhelu aiheuttaa äänimerkin.

Voit vastata uuteen puhelun painamalla .

- Vaihda puhelujen välillä painamalla **Vaihda**.
- Yhdistä puhelut painamalla **Linkki**.
- Voit lopettaa pidossa olevan puhelun painamalla > **Lopeta pidossa oleva**.

vaihtoehdot	
<b>Liitä toinen numero</b>	Numeron liittäminen puhelinmuistiosta tai edellisten puheluiden luettelosta.
<b>Lähetä DTMF</b>	Numeron lähettäminen verkkoon DTMF-ääninä. Tämä vaihtoehto näkyy vain puhelun aikana.
<b>Puhe sitten faksi</b>	Puhuminen ja faksin lähettäminen saman puhelun aikana (lisätietoja sivulla 86).

## uudelleenvalinta

- 1 Valitsemalla valmiustilanäytössä näet soitettujen puheluiden luettelon.
- 2 Selaa sen numeron kohdalle, johon haluat soittaa ja paina .

puhelut 67

Koputuksen ottaminen käyttöön tai sen poistaminen käytöstä:

**Katso:** paina > **Asetukset**  
> **Vastausasetukset** > **Koputus**

## soittajan numeron näyttäminen

**Soittajan tunnistusominaisuus** (soittajan numeron näyttäminen) tuo soittajan numeron ulkoiseen ja sisäiseen näyttöön puhelimen soidessa.

Puhelin näyttää soittajan nimen ja kuvan, kun ne on tallennettu puhelinmuistioon, tai tekstin **Saapuva puhelu**, kun soittajan tunnistustietoja ei ole saatavana.

Voit määrittää puhelimen soittamaan eri soittoäänien puhelinmuistioon tallennetulle tietueelle (lisätietoja on sivulla 75).

puhelut 69


Voit näyttää tai piilottaa **puhelinnumerosi** seuraavassa puhelussa syöttämällä numerot näyttöön ja sen jälkeen:

**Katso:** paina  > **Piilota oma numero/Näytä oma numero**

## häätäpuhelut


Operaattorin ohjelmoimiin hätänumeroihin (esimerkiksi 999) voi soittaa aina, vaikka puhelin olisi lukittu tai siinä ei olisi SIM-korttia.

**Huomautus:** hätänumerot voivat vaihdella maasta toiseen. Puhelimeen valmiiksi ohjelmoidut hätänumerot eivät ehkä toimi kaikissa maissa, ja toisinaan häätäpuhelun soittaminen ei ole mahdollista verkkoon, ympäristöön tai häiriöihin liittyvistä syistä.

- 1 Näppäile hätänumero numeronäppäimillä.
- 2 Paina , jos haluat soittaa hätänumeroon.

70 puhelut

## kansainväliset puhelut

Jos puhelinpalvelusi sisältää ulkomaanpuhelut, pitämällä  painettuna voit lisätä paikallisen ulkomaansuunnanumerosi (ilmaistu merkillä +). Näppäile sen jälkeen maan tunnus ja puhelinnumero.






## pikavalinta

Voit soittaa puhelinmuistion tietueiden 1 - 9 puhelinnumeroihin pitämällä haluamaasi pikanäppäintä painettuna yhden sekunnin ajan.

Voit määrittää pikavalinnan puhelimen puhelinmuistion numeroille, SIM-kortin puhelinmuistion numeroille tai kiinteälle soittoluettelolle:

**Katso:** paina  >  **Asetukset** > **Alkuasetukset** > **Pikanumerot** > **Puhelin, SIM**, tai **Puhelurajoitukset**


Lisätietoja puhelinmuistion tietueiden lisäämisestä on sivulla 28. Voit muokata puhelinmuistion tietueen pikavalintanumeroa painamalla  >  **Puhelinmuistio**, selaamalla tietueen kohdalle ja painamalla sitten  > **Muokkaa**-näppäintä.

## vastaaja

Verkkosi tallentaa vastaanottamasi vastaajaviestit. Voit kuunnella viestit soittamalla vastaajan puhelinnumeroon.



**Huomautus:** lisätietoja tästä toiminnosta saat operaattorilta.

Kun **vastaanotat** vastaajaviestin, puhelin näyttää vastaajaviestin osoittimen  ja tekstin **Uusi vastaajaviestit**. Kuuntele viesti painamalla **Soita**.

Vastaajaviestien **tarkistaminen:**

**Katso:** paina  > **Puhelinvastaaja**

Puhelin saattaa kehottaa tallentamaan vastaajapalvelun puhelinnumeron. Jos et tiedä vastaajasi puhelinnumeroa, ota yhteyttä operaattoriin.

**Huomautus:** et voi tehdä seuraavia toimintoja: **Lisää tauko**, **Lisää odotus**, tai **Lisää 'n'** (numero) merkki tässä numerossa. Jos haluat tallentaa vastaajanumeron, johon sisältyvät nämä merkit, luo sitä varten puhelinmuistioon tietue. Sen jälkeen voit soittaa vastaajaasi tämän tietueen avulla.

puhelut 71

# muut toiminnot

## puhelujen erikoistoiminnot

ominaisuudet
<b>neuvottelupuhelu</b> Puhelun aikana: Valitse seuraava numero, valitse  ja paina <b>Linkki</b> -näppäintä.
<b>puhelun siirtäminen</b> Puhelun aikana: > <b>Siirrä</b> , valitse siirtonumero ja valitse .
<b>puhelinumeron liittäminen</b> Valitse suuntanumero tai muu etunumero ja sitten: > <b>Liitä toinen numero</b>

72 muut toiminnot

ominaisuudet
<b>pikavalinta</b> Puhelinmuistioon tallennettuun numeroon soittaminen pikavalintaa käyttämällä: Syötä pikavalintanumero, paina  ja paina .
Lisätietoja puhelinmuistion tietueiden lisäämisestä on sivulla 28. <b>Vihje:</b> Jos olet unohtanut Maija-tätisi pikavalintanumeron, paina  > <b>Puhelinmuistio</b> , selaa hänen tietueensa kohdalle ja paina <b>Näytä</b> -näppäintä.
<b>soitonsiirto</b> Soitonsiirron ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä: > <b>Asetukset</b> > <b>Soitonsiirto</b>

## puhelinmuistio

ominaisuudet
<b>tietueen muokkaaminen tai poistaminen</b> Paina  > <b>Puhelinmuistio</b> , selaa puhelinmuistion tietueen kohdalle, ja paina . Voit valita vaihtoehdon <b>Muokkaa</b> , <b>Poista</b> tai jonkin muun vaihtoehdon.
<b>ääninimen nauhoittaminen</b> Selaa puhelinmuistion tietueen luonnin aikana kohtaan <b>Äänitunnus</b> ja paina <b>Nauhoita</b> näppäintä. Paina ääninäppäintä lyhyesti ja sano puhelinmuistiossa oleva nimi (2 sekunnin aikana). Paina ja vapauta ääninäppäin, kun näyttöteksti niin ohjaa, ja toista nimi. <b>Huomautus:</b> tämä vaihtoehto on käytettävissä vain silloin, kun puhelimen kieli ei tue äänikomentoja (lisätietoja äänikomennoista on sivulla 34). <b>Huomautus:</b> <b>Äänitunnus</b> -vaihtoehto ei ole valittavissa SIM-korttiin tallennetuissa tietueissa.

74 muut toiminnot

ominaisuudet
<b>puheluiden rajoittaminen</b> Vastattujen tai soitettujen puhelujen rajoittaminen: > <b>Asetukset</b> > <b>Suojaus</b> > <b>Puhelujen esto</b>
<b>puhelinlinjan vaihtaminen</b> Jos SIM-korttisi tukee kahta linjaa, voit vaihtaa linjaa ja soittaa sekä vastaanottaa puheluita toisen puhelinnumerosi avulla. > <b>Asetukset</b> > <b>Puhelimen tila</b> > <b>Aktiivinen linja</b> Aktiivisen linjan osoitin ilmaisee käytössä olevan linjan (katso kuvaa sivulla 51).

ominaisuudet
<b>äänivalintanumero</b> Puhelinmuistiossa olevan numeron äänivalinta: Paina ääninäppäintä lyhyesti ja sano puhelinmuistiossa oleva äänitunnus (2 sekunnin aikana). <b>Huomautus:</b> tämä vaihtoehto on käytettävissä vain silloin, kun puhelimen kieli ei tue äänikomentoja. Ominaisuus vaatii äänitunnuksen nauhoittamista puhelinmuistion tietueelle (katso edellinen ominaisuus).
<b>tietueen soittajan tunnistuksen määrittäminen</b> Tietueen oman soittoäänen (soittajan tunnuksen) määrittäminen: > <b>Puhelinmuistio</b> > <b>tietue</b> > <b>Muokkaa</b> > <b>Soittoääni</b> > <b>soittoäänen nimi</b> <b>Huomautus:</b> <b>Soittoääni</b> -vaihtoehto ei ole valittavissa SIM-korttiin tallennetuissa tietueissa. Soittajan tunnuksen ottaminen käyttöön: > <b>Asetukset</b> > <b>Soittoäänet</b> > <b>tyylin tiedot</b> > <b>Soittoäänet</b>

75 muut toiminnot

ominaisuudet
<b>kiinteä valinta</b> Kun kiinteä valinta otetaan käyttöön, puhelimella voidaan soittaa ainoastaan Kiinteä valinta -luetteloon tallennettuihin numeroihin. <b>Huomautus:</b> kiinteän valinnan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä edellyttää SIM PIN2 -koodin antamista. Jos unohdat PIN2-koodisi, ota yhteys operaattoriisi. Kiinteän valinnan ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä: > <b>Asetukset</b> > <b>Suojaus</b> > <b>Puhelurajoitukset</b> Kiinteä valinta -luettelon käyttäminen: > <b>Työkalut</b> > <b>Puhelupalvelut</b> > <b>Puhelurajoitukset</b>
<b>palvelunumerot</b> Palvelunumeron valinta: > <b>Työkalut</b> > <b>Puhelupalvelut</b> > <b>Palvelu-numerot</b>

muut toiminnot 73

ominaisuudet
<b>kuvatunnuksen määrittäminen tietueelle</b> Valokuvan tai muun kuvan määrittäminen näkymään näytössä tietueesta vastaavasta numerosta tulevan puhelun vastaanottamisen aikana: > <b>Puhelinmuistio</b> > <b>tietue</b> > <b>Muokkaa</b> > <b>Kuva</b> > <b>kuvan nimi</b> <b>Huomautus:</b> <b>Kuva</b> -vaihtoehto ei ole valittavissa SIM-korttiin tallennetuissa tietueissa.
<b>kuvatunnusnäytön tarkasteleminen</b> Näytä tietueet tekstiluettelona tai soittajan tunnuksiin määritettynä valokuvina: > <b>Puhelinmuistio</b> > <b>Asetukset</b> > <b>Katselutapa</b> > <b>Lista</b> tai <b>Kuva</b>
<b>tietueen luokan asetus</b> > <b>Puhelinmuistio</b> > <b>tietue</b> > <b>Muokkaa</b> > <b>Luokka</b> > <b>luokan nimi</b> <b>Huomautus:</b> <b>Luokka</b> -vaihtoehto ei ole valittavissa SIM-korttiin tallennetuissa tietueissa.

muut toiminnot 75

ominaisuudet
<b>luokkanäytön asetus</b> > <b>Puhelinmuistio</b> > <b>Luokat</b> > <i>luokkanäkymä</i> Voit valita näytettäväksi kaikki tietueet, tietyt luokan tietueet ( <b>Työ, Oma, Yleinen, VIP</b> ) tai luomasi luokan tietueet.
<b>luokan soittajan tunnituksen määrittäminen</b> Oman soittoäänen (soittajan tunnuksen) määrittäminen tietyt luokan tietueiden puheluille: Paina  > <b>Puhelinmuistio</b> , paina  > <b>Luokat</b> , selaa luokan kohdalle, ja paina  > <b>Muokkaa</b> > <b>Soittoääni</b> <b>Huomautus:</b> Luokka-vaihtoehto ei ole valittavissa SIM-korttiin tallennetuissa tietueissa. Soittajan tunnuksen ottaminen käyttöön: > <b>Asetukset</b> > <b>Soittoäännet</b> > <i>tyylin tiedot</i> > <b>Soittoäännet</b>

ominaisuudet
<b>ensisijaisen numeron tai osoitteen asetus</b> Useita numeroja sisältävän tietueen ensisijaisen numeron määrittäminen: > <b>Puhelinmuistio</b> , selaa tietueen kohdalle, paina  > <b>Aseta ensisijainen</b> > <i>numero tai osoite</i> <b>Vihje:</b> Kun ensisijainen ( <b>Ensisijainen</b> ) numeronäyttö on käytössä, voit tarkastella myös muita nimelle tallennettuja numeroita. Selaa nimen kohdalle ja paina  vasemmalle tai oikealle, jos haluat tarkastella muita numeroita.
<b>ryhmäpostituslistan luominen</b> > <b>Puhelinmuistio</b> > <b>Uusi</b> > <b>Postituslista</b>

ominaisuudet
<b>puhelinmuistion lajittelu</b> Tietueiden järjestyksen asettaminen: > <b>Puhelinmuistio</b> > <b>Asetukset</b> > <b>Lajittelu</b> > <i>lajittelujärjestys</i> Puhelinmuistion lajitteluperusteena voi olla <b>Nimi, Pika-numero</b> tai <b>Sähköposti</b> . Kun järjestät puhelinmuistion nimen mukaan, voit määrittää näytettäväksi kunkin nimen kaikki numerot tai <b>Ensisijainen</b> -numeron.
<b>puhelinmuistion tietueiden kopioiminen</b> Tietueen kopioiminen puhelimesta SIM-korttiin tai SIM-kortilta puhelimeen: > <b>Puhelinmuistio</b> , selaa tietueen kohdalle ja paina  > <b>Kopioi</b> > <b>Tietueet</b> > <b>Vastaanottaja</b>

ominaisuudet
<b>useiden tietueiden kopioiminen</b> Useiden puhelinmuistion tietueiden kopioiminen puhelimen ja SIM-kortin välillä: > <b>Puhelinmuistio</b> , selaa yhden tietueen kohdalle, paina  > <b>Kopioi</b> > <b>Tietueet</b> , paina <b>Muuta</b> -näppäintä, selaa toisen tietueen kohdalle, paina <b>Lisää</b> -näppäintä, toista tarvittaessa, paina <b>Valmis</b> -näppäintä, > <b>Vastaanottaja</b> .
<b>puhelinmuistion tietueen lähettäminen toiseen laitteeseen</b> Puhelinmuistion tietueen lähettäminen Bluetooth-yhteyttä tukevaan toiseen puhelimeen tai tietokoneeseen: Paina  > <b>Puhelinmuistio</b> , selaa tietueen kohdalle, paina  > <b>Jaa puhelinmuistiotietue</b> Lisätietoja on sivulla 45.

76 muut toiminnot

muut toiminnot 77

ominaisuudet
<b>puhelinmuistion tietueen tulostaminen</b> Puhelinmuistion tietueen lähettäminen Bluetooth-yhteyttä tukevaan tulostimeen: > <b>Puhelinmuistio</b> , selaa tietueen kohdalle ja paina  > <b>Tulosta</b> . <b>Postituslista</b> -kohdetta ei voi tulostaa. Lisätietoja on sivulla 46.

## viestit

Lisätietoja tavallisista viestitoiminnoista on sivulla 41.

ominaisuudet
<b>tekstiviestin lähettäminen</b>
> <b>Luo viesti</b> > <b>Uusi lyhyt viesti</b>
<b>kirjeen lähettäminen</b>
> <b>Luo viesti</b> > <b>Uusi kirje</b>





ominaisuudet
<b>sähköpostin lähettäminen</b>
> <b>Luo viesti</b> > <b>Uusi Email</b>
<b>viestipohjan lähettäminen</b>
Lyhyen, valmiiksi kirjoitetun viestipohjan lähettäminen: > <b>Viestipohjat</b> Uuden viestipohjan luominen: > <b>Viestipohjat</b> > <b>[Tee viestipohja]</b>
<b>multimediaviestipohjan käyttäminen</b>
Valmista aineistoa sisältävän multimediaviestipohjan avaaminen: > <b>MMS viestityypit</b>
<b>uuden viestin tai sähköpostin lukeminen</b>
Kun näytössä näkyy <b>Uusi viesti</b> , voit lukea vastaanottamasi viestin painamalla <b>Lue</b> -näppäintä.

ominaisuudet
<b>vanhojen viestien lukeminen</b>
> <b>Saapuneet</b> Viestin vieressä oleva kuvake ilmaisee, onko viesti <b>lukematon</b> , <b>luettu</b> , <b>kiireellinen</b> , <b>lukittu</b> tai sisältääkö se <b>liitteen</b> . Painamalla  voit tehdä erilaisia viestiin liittyviä toimia.
<b>vanhojen sähköpostien lukeminen</b>
> <b>Emailit</b> Painamalla  voit tehdä erilaisia viestiin liittyviä toimia.
<b>viestiobjektien tallentaminen</b>
Siirry multimediaviestin viestisivulle tai selaa kirjeessä olevan kohteen kohdalle ja valitse: > <b>Tallenna</b>
<b>selaimen viestit</b>
Lue miniselaimesi vastaanottamat viestit: > <b>Selainviestit</b>





ominaisuudet
<b>tietopalvelut</b>
Tilaukseen perustuvien tietopalveluiden viestien lukeminen: > <b>Informaatiopalvelut</b>
<b>viestin tulostaminen</b>
Viestin lähettäminen Bluetooth-yhteyttä tukevaan tulostimeen: Valitse Avaa <b>Saapuneet</b> , <b>Emailit</b> , <b>Selainviestit</b> tai <b>Informaatiopalvelut</b> , selaa viestin kohdalle ja paina  > <b>Tulosta</b> . Et pysty tulostamaan seuraavia: <b>Viestipohjat</b> tai <b>MMS viestityypit</b> . Lisätietoja on sivulla 43.


78 muut toiminnot







muut toiminnot 79







ominaisuudet
<b>sähköpostitilien määrittäminen</b> Useiden sähköpostitilien määrittäminen ja käyttäminen puhelimesta:  Valitse  , paina  > <b>Email-asetukset</b> > <b>Tilin asetukset</b> > <b>[Uusi tietue]</b> <b>Huomautus:</b> näytössä näkyy jokaista sähköpostitiliä vastaava kansio kohdassa  > <b>Emailit</b> .

## pikaviestit







ominaisuudet
<b>sisäänkirjautuminen</b>   >  <b>Työkalut</b> > <b>Pikaviestit</b> > <b>Kirjaudu sisään</b>
<b>muiden online-tilassa olevien etsiminen</b>  Kun olet kirjautunut sisään: Saat näyttöön luettelon muista käyttäjistä valitsemalla <b>Yhteystietojen luett.</b>

ominaisuudet
<b>keskustelun aloittaminen</b>  <b>Yhteystietojen luett.</b> -näytössä selaa <b>Online-yhteydet</b> -luettelossa nimen kohdalle ja paina <b>Läh. Pika</b> -näppäintä.
<b>aktiivisen keskustelun avaaminen</b>  <b>Yhteystietojen luett.</b> -näytössä selaa <b>Keskustelut</b> -luettelossa nimen kohdalle ja paina <b>Näytä</b> -näppäintä.
<b>keskustelun lopettaminen</b>  Keskustelun lopettaminen:  > <b>Lopeta keskustelu</b>
<b>uloskirjautuminen</b>  Valitse <b>Online</b> -valikosta <b>Kirjaudu ulos</b> .
<b>pikaviestitilien luominen tai muuttaminen</b>   >  <b>Työkalut</b> > <b>Pikaviestit</b> > <b>Pikaviestitili</b> Valitse pikaviestitili tai luo uusi pikaviestitili valitsemalla <b>Uusi</b> .







ominaisuudet
<b>soittoäänen voimakkuus</b>  >  <b>Asetukset</b> > <b>Soittoäännet</b> > <b>tyylin tiedot</b> > <b>Äänvoimakkuus</b> <b>Pikatoiminto:</b> Jos vaihtoehdolle voidaan määrittää eri numeroarvoja (kuten soiton voimakkuudelle), määritä arvo painamalla numeronäppäimiä.
<b>näppäinäänten voimakkuus</b>  >  <b>Asetukset</b> > <b>Soittoäännet</b> > <b>tyylin tiedot</b> > <b>Näppäinäännet</b>
<b>muistutukset</b> Muistutusten ottaminen käyttöön vastaanotettuja viestejä varten:  >  <b>Asetukset</b> > <b>Soittoäännet</b> > <b>tyylin tiedot</b> > <b>Muistutukset</b>







ominaisuudet
<b>kellonäkymä</b> Analogisen tai digitaalisen kellon näyttäminen valmiustilanäytössä:  >  <b>Asetukset</b> > <b>Mukauta</b> > <b>Oma näyttö</b> > <b>Kello</b>
<b>valikkonäkymä</b> Päävalikon näyttäminen graafisina kuvakeina tai tekstimuotoisena luettelona:  >  <b>Asetukset</b> > <b>Mukauta</b> > <b>Päävalikko</b> > <b>Näytä</b>
<b>päävalikko</b> Puhelimen päävalikon järjestäminen uudelleen:  >  <b>Asetukset</b> > <b>Mukauta</b> > <b>Päävalikko</b> > <b>Järjestele</b>





## chat

ominaisuudet
<b>chatin aloittaminen</b>   >  <b>Työkalut</b> > <b>Chat</b> > <b>Uusi chat</b>
<b>chat-pyyynnön vastaanottaminen</b>  Paina <b>Hyväksy</b> -näppäintä tai <b>Ohita</b> -näppäintä.
<b>chatin lopettaminen</b>  Chatin aikana:  > <b>Lopeta chat</b>

## omien asetusten määrittäminen

ominaisuudet
<b>kieli</b> Valikkokielen valitseminen:  >  <b>Asetukset</b> > <b>Alkuasetukset</b> > <b>Kieli</b>
<b>animointi</b> Kohdistimen määrittäminen pysähtymään tai siirtymään luettelon toiseen päähän:  >  <b>Asetukset</b> > <b>Alkuasetukset</b> > <b>Vieritys</b>
<b>soittajan tunnistus</b> Puhelinmuistion tietueisiin ja luokkiin liitettyjen soittajien tunnistusten aktivointi:  >  <b>Asetukset</b> > <b>Soittoäännet</b> > <b>tyylin tiedot</b> > <b>Soittoäännet</b>

ominaisuudet
<b>toimintokuvakkeiden näyttäminen tai piilottaminen</b> Valmiustilanäytön toimintokuvakkeiden näyttäminen tai piilottaminen:  >  <b>Asetukset</b> > <b>Mukauta</b> > <b>Oma näyttö</b> > <b>Pikanäppäimet</b> > <b>Kuvakkeet</b> > <b>Näytä</b> tai <b>Piilota</b>
<b>toimintokuvakkeiden ja pikanäppäinten muuttaminen</b> Toimitokuvakkeiden, soft key -tunnisteiden ja smart key -näppäinten toimintojen muuttaminen valmiustilanäytössä:  >  <b>Asetukset</b> > <b>Mukauta</b> > <b>Oma näyttö</b> > <b>Pikanäppäimet</b>
<b>pikatoiminnot</b> Pikatoiminnon liittäminen valikon toimintoon: Selaa valikon vaihtoehdon kohdalle ja pidä  painettuna. Pikatoiminnon käyttäminen: Paina  ja valitse pikatoiminnon numero.

ominaisuudet
<b>laitteen nollaus</b> Kaikkien asetusten palauttaminen <b>lukuun ottamatta</b> avauskoodia, suojakoodia ja elinaikaista ajastinta:  >  <b>Asetukset</b> > <b>Alkuasetukset</b> > <b>Tehdasasetukset</b>
<b>laitteen tyhjennys</b> <b>Varoitus:</b> Laitteen tyhjennys <b>poistaa kaikki puhelimen muistiin tallennetut tiedot</b> (myös puhelinmuistion ja kalenterin tietueet) <b>sekä kaikki ladatut tiedostot</b> (myös valokuvat ja äänet). Tietoja ei voi palauttaa poistamisen jälkeen. Kaikkien käyttäjän asetusten ja tietueiden tyhjentäminen <b>lukuun ottamatta</b> SIM-kortin tietoja, ladattujen kuvien ja äänitiedostojen pyyhkiminen ja kaikkien asetusten palauttaminen <b>lukuun ottamatta</b> avauskoodia, suojakoodia ja elinaikaista ajastinta:  >  <b>Asetukset</b> > <b>Alkuasetukset</b> > <b>Poista kaikki tiedot</b>

ominaisuudet
<b>ohjelmiston päivittäminen</b> Operaattori voi päivittää puhelimen ohjelmiston lähettämällä ohjelmistopäivitykset suoraan puhelimeesi. Kun saat ilmoituksen ohjelmiston päivityksestä, voit valita asennuksen lykkäämisen. Ohjelmistopäivityksen asentaminen myöhemmin: ☰ > <b>Asetukset</b> > <b>Puhelimen tila</b> > <b>Ohjelmistopäivitys</b> > <b>Päivitä nyt</b>

## puhelujen kestot ja hinnat

**Verkkoyhteysaika** on aika yhteyden muodostamisesta siihen asti, kun lopetat puhelun painamalla . Varattu-merkkiäni ja aika ennen puheluun vastaamista sisältyvät tähän aikaan.

**Nollattavassa laskurissa näkyvä verkkoyhteysaika ei välttämättä ole sama kuin aika, josta operaattori laskuttaa.** Kysy laskutustiedot suoraan operaattoriltasi.

ominaisuudet
<b>puheluajat</b> Puheluajastinten näyttäminen: ☰ > <b>Puhelutiedot</b> > <b>Viime puhelun kesto</b>
<b>puhelulaskuri</b> Aika- tai hintatietojen näyttäminen puhelun aikana: ☰ > <b>Asetukset</b> > <b>Vastausasetukset</b> > <b>Puhelun ajastin</b>
<b>puhelujen hinta</b> Kaikkien hintaseurantojen näyttäminen: ☰ > <b>Puhelutiedot</b> > <b>Puheluhinnat</b>
<b>puheajan korttitiedot (prepay)</b> Maksetun puheajan tietojen näyttäminen: ☰ > <b>Asetukset</b> > <b>Puhelimen tila</b> > <b>Luottotiedot</b>

ominaisuudet
<b>jäljellä oleva puheaika (maksutietopalvelu)</b> Jäljellä olevan maksetun puheajan näyttäminen: ☰ > <b>Asetukset</b> > <b>Puhelimen tila</b> > <b>Luottoa jäljellä</b>
<b>hinnan muodostumisen määrittäminen</b> Puheajan rajoitusten määrittäminen: ☰ > <b>Asetukset</b> > <b>Vastausasetukset</b> > <b>Hinta-asetukset</b>
<b>datapuheluiden ajat</b> Datapuhelulaskurien tarkasteleminen: ☰ > <b>Puhelutiedot</b> > <b>Tiedonsiirtoajat</b>
<b>datan määrät</b> Datan määrämittareiden näyttäminen: ☰ > <b>Puhelutiedot</b> > <b>Tietomäärät</b>

## handsfree

**Huomautus:** langattomien laitteiden ja niiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla kiellettyä tietyissä tiloissa ja paikoissa. Noudata näiden tuotteiden käyttöä koskevia lakeja ja määräyksiä.

ominaisuudet
<b>kaiutin</b> Kytetyn ulkoisen kaiuttimen aktivointi puhelun aikana: Paina <b>Kaiutin</b> -näppäintä (jos sellainen on) tai ☰ > <b>Kaiutin päällä</b> .
<b>automaattinen vastaus (auto- tai kuulokesarja)</b> Automaattinen vastaaminen puheluihin, kun puhelin on liitettyä autosarjaan tai kuulokkeisiin: ☰ > <b>Asetukset</b> > <b>Autoasetukset</b> tai <b>Handsfree-kuuloke</b> > <b>Autom. vastaus</b>

ominaisuudet
<b>äänivalinta (kuulokkeet)</b> Äänivalinnan aktivointi kuulokkeiden lähetyksen-/lopetusnäppäimellä: ☰ > <b>Asetukset</b> > <b>Handsfree-kuuloke</b> > <b>Äänikomennot</b>
<b>automaattinen handsfree-toiminto (autosarja)</b> Puheluiden automaattinen ohjaus autosarjaan sen ollessa kytkettynä: ☰ > <b>Asetukset</b> > <b>Autoasetukset</b> > <b>Autom. handsfree</b>
<b>virrattakaisu (autosarja)</b> Puhelimen asetus pysymään päällä tietyn ajan moottorin sammuttamisesta: ☰ > <b>Asetukset</b> > <b>Autoasetukset</b> > <b>Virtatkatkaisun viive</b>

ominaisuudet
<b>latausaika (autosarja)</b> Puhelimen lataus tietyn ajan moottorin sammuttamisesta: ☰ > <b>Asetukset</b> > <b>Autoasetukset</b> > <b>Latausaika</b>

## data- ja faksipuhelut

ominaisuudet
<b>datan tai faksin lähettäminen</b> Liitä puhelin laitteeseen ja soita sitten laitesovelluksen kautta.
<b>datan tai faksin vastaanottaminen</b> Liitä puhelin laitteeseen ja vastaa sitten puheluun laitesovelluksen kautta.
<b>ensin puhe sitten faksi</b> Liitä puhelin laitteeseen, syötä faksinumero, paina ☰ > <b>Puhe sitten faksi</b> ja aloita puhelu painamalla .

ominaisuudet
<b>synkronoimisen käyttäminen</b> Voit soittaa Internet-palvelimeen ja synkronoida puhelinmuiston ja kalenterin tietueet palvelimen kanssa. Määritä Internetin synkronointikohde painamalla ☰ > <b>Asetukset</b> > <b>Yhteys</b> > <b>Synkronointi</b> > <b>[Uusi tietue]</b> . Kirjoita palvelimen tiedot, mukaan lukien <b>URL</b> (voit jättää pois http://-tunnuksen) ja <b>Datapolut</b> (URL-osoitteen alla olevat kansiot, johon tiedot tallennetaan). Voit synkronoida tiedostot Internetin synkronointikohteen kanssa painamalla ☰ > <b>Asetukset</b> > <b>Yhteys</b> > <b>Synkronointi</b> > <b>synkronointikohde</b> .

## verkko

ominaisuudet
<b>verkon asetukset</b> Verkon tietojen tarkasteleminen ja asetusten säätäminen: ☰ > <b>Asetukset</b> > <b>Verkosto</b>

## ajankäytön avuksi

ominaisuudet
<b>hälytyksen asettaminen</b> ☰ > <b>Työkalut</b> > <b>Herätyskello</b>
<b>hälytyksen poistaminen käytöstä</b> Kun näytössä on herätyskellon hälytys: Voit kytkeä hälytyksen pois päältä painamalla <b>Poist.käyt</b> -näppäintä tai -näppäintä. Voit määrittää kahdeksan minuutin viiveen painamalla <b>Torkku</b> -näppäintä.

ominaisuudet
<b>tapahtuman lisääminen kalenteriin</b> > <b>Työkalut</b> > <b>Kalenteri</b> , selaa päivän kohdalle, paina valintanäppäimen keskiosaa , paina  > <b>Uusi</b> .
<b>kalenterin tapahtuman tarkasteleminen</b> Tapahtuman tietojen tarkasteleminen tai muuttaminen: > <b>Työkalut</b> > <b>Kalenteri</b> , selaa päivän kohdalle, paina valintanäppäimen keskiosaa , paina <b>Näytä</b> -näppäintä
<b>kalenterin tapahtuman muistutus</b> Kun näytössä on tapahtuman muistutus: Voit tarkastella muistutuksen tietoja painamalla <b>Näytä</b> -näppäintä. Voit sulkea muistutuksen painamalla <b>Lopeta</b> -näppäintä.

ominaisuudet
<b>kalenterin tapahtuman lähettäminen toiseen laitteeseen</b> Puhelinmuistion tapahtuman lähettäminen Bluetooth-yhteyttä tukevaan toiseen puhelimeen tai tietokoneeseen: > <b>Työkalut</b> > <b>Kalenteri</b> , selaa päivän kohdalle, paina valintanäppäimen keskiosaa , selaa tapahtuman kohdalle ja paina  > <b>Lähetä</b> Lisätietoja on sivulla 43.
<b>kalenterin kuukauden, viikon tai päivän tulostaminen</b> Kalenterin kuukauden, viikon tai päivän lähettäminen Bluetooth-yhteyksiä tukevaan tulostimeen: > <b>Työkalut</b> > <b>Kalenteri</b> Siirry kuukausi-, viikko- tai päivänäkymään ja valitse  > <b>Tulosta</b> . Lisätietoja on sivulla 43.

ominaisuudet
<b>äänimuistion luominen</b> Pidä ääninäppäintä alhaalla, puhu puhelimeen ja vapauta Voice-näppäin. <b>Huomautus:</b> puheluiden nauhoittamista säätelevät yksityisyyttä ja puheluiden nauhoittamista koskevat lait. Noudata aina määräyksiä ja ohjeita tätä toimintoa käyttäessäsi.
<b>äänimuistion toistaminen</b> Äänimuistion kuunteleminen: > <b>Työkalut</b> > <b>Äänimuistiot</b> > <i>äänimuistio</i>
<b>laskin</b> > <b>Työkalut</b> > <b>Laskin</b>
<b>valuuttalaskin</b> > <b>Työkalut</b> > <b>Laskin</b> > <b>Vaihtokurssi</b> Kirjoita muuntokurssi, paina <b>Ok</b> -näppäintä, kirjoita rahamäärä ja valitse näytön alareunasta €.

## suojaus

ominaisuudet
<b>SIM-kortin PIN</b> <b>Varoitus:</b> Jos annat väärän PIN-koodin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu ja näyttöön tulee sanoma <b>SIM-korttilukittu</b> . SIM-kortin lukitseminen tai lukituksen avaaminen: > <b>Asetukset</b> > <b>Suojaus</b> > <b>PIN-koodi</b>
<b>lukitus</b> > <b>Asetukset</b> > <b>Suojaus</b> > <b>Lukitus</b>
<b>sertifikaattien hallinta</b> Puhelimeen asennettujen Internet-sertifikaattien käyttöön ottaminen tai käytöstä poistaminen: > <b>Asetukset</b> > <b>Suojaus</b> > <b>Sert.hallinta</b> Puhelin voi sertifikaattien avulla todentaa Web-sivustojen aitouden ja turvallisuuden, kun lataat tiedostoja tai annat tietoja.

88 muut toiminnot

## viihde ja pelit

ominaisuudet
<b>kuvien hallinta</b> > <b>Multimedia</b> > <b>Kuvat</b> Erilaisten valokuvaan, kuvaan tai animaatioon liittyvien vaihtoehtojen (kuten <b>Poista</b> , <b>Nimeä uudelleen</b> tai <b>Siirrä</b> ) käyttäminen painamalla  -näppäintä.
<b>videoleikkeiden hallinta</b> > <b>Multimedia</b> > <b>Video</b> Erilaisten videoleikkeeseen liittyvien vaihtoehtojen (kuten <b>Poista</b> , <b>Nimeä uudelleen</b> tai <b>Siirrä</b> ) käyttäminen painamalla  -näppäintä.
<b>äänien hallinta</b> Ladattujen soittoäänten ja musiikin hallinta: > <b>Multimedia</b> > <b>Äänet</b> Erilaisten äänitiedostoon liittyvien vaihtoehtojen (kuten <b>Poista</b> , <b>Nimeä uudelleen</b> tai <b>Siirrä</b> ) käyttäminen painamalla  -näppäintä.

ominaisuudet
<b>mikroselaimen käynnistäminen</b> Paina
<b>objektien lataaminen Web-sivulta</b> Kuvan, äänen tai soittoäänen lataus Web-sivulta: Selaa tiedoston kohdalle, paina valintanäppäimen keskiosaa , paina <b>Tallenna</b> -näppäintä.
<b>Web-istunnot</b> Web-istunnon valinta tai luominen: > <b>Web-selain</b> > <b>Web-istunnot</b>
<b>pelin tai sovelluksen lataaminen</b> Java™-pelin tai -sovelluksen lataaminen miniselaimella: Paina , selaa sovelluksen kohdalle, paina valintanäppäimen keskiosaa , paina <b>Lataa</b> -näppäintä.

ominaisuudet
<b>pelin tai sovelluksen käynnistäminen</b> Java™-pelin tai -sovelluksen käynnistäminen: Paina  > <b>Pelit &amp; sovellukset</b> , selaa pelin tai sovelluksen kohdalle, paina valintanäppäimen keskiosaa .
<b>soittoäänten luominen</b> Soittoäänten luominen puhelimeen: > <b>Multimedia</b> > <b>Äänet</b> > <b>[Uusi iMelody]</b>

muut toiminnot 89

90 muut toiminnot

muut toiminnot 91

## SAR-tiedot

---

### **TÄMÄ PUHELINMALLI TÄYTTÄÄ KANSAINVÄLISET RADIOAALLOILLE ALTISTUMISTA KOSKEVAT STANDARDIT**

Matkapuhelimesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisiä radioaalloille altistumista koskevia suositusrajoja. Suositukset on kehittänyt riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP, ja niihin sisältyy turvamarginaali, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Suosituksissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus tai SAR. ICNIRP-suositusten mukainen SAR-raja yleisön käytössä oleville matkapuhelimille on 2 W/kg, ja tämän puhelinmallin suurin SAR-arvo testattaessa sitä käytettäväksi korvalla oli 0.78 W/kg\*. Koska matkapuhelimissa on lukuisia

toimintoja, niitä voi käyttää myös muissa kohdissa, kuten vartalon pinnalla, käyttöohjeessa kuvatulla tavalla\*\*. Tässä tapauksessa suurin testeissä mitattu SAR-arvo on 0.65 W/kg\*.

Koska SAR mitataan suurimmalla tehotasolla, puhelimen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa on yleensä alle enimmäisarvon. Tämä johtuu siitä, että puhelimen tehotaso vaihtuu automaattisesti siten, että laite käyttää enintään verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa.

Vaikka eri puhelinten ja eri asentojen SAR-tasot voivatkin poiketa toisistaan, ne kaikki täyttävät turvallista altistumista koskevat viranomaisvaatimukset. Huomaa, että tähän tuotemalliin tehtävät muutokset voivat aiheuttaa eroavuuksia myöhempien tuotteiden SAR-arvoihin. Kaikissa tapauksissa tuotteet on suunniteltu pysymään suositusten mukaisina.

Maailman terveysjärjestö WHO on todennut, ettei nykyisen tieteellisen tiedon perusteella ole tarvetta ryhtyä erityisiin varotoimiin matkapuhelimia käytettäessä. Se huomauttaa, että jos haluat vähentää altistumistasi radioaalloille, voit lyhentää puheluidesi kestoja tai pitää matkapuhelinta etäällä päästäsi ja vartalostasi käyttämällä hands free -laitetta.

Lisätietoja löytyy Internetistä Maailman terveysjärjestön (<http://www.who.int/emf>) tai Motorola, Inc:n (<http://www.motorola.com/rfhealth>) sivuilta.

---

\* Testit on suoritettu kansainvälisten testausta koskevien suositusten mukaisesti. Rajaan sisältyy huomattava turvamarginaali, joka antaa lisäsuojaa käyttäjille ja ottaa huomioon mahdolliset mittausvaihtelut. Tuotetta koskeviin lisätietoihin sisältyy tämän tuotteen Motorolan testipöytäkirja, arviointimenettely ja mittausepätkäkuusalue.

\*\* Lisätietoja puhelimen käytöstä vartalon pinnalla on Turvallisuus ja yleistiedot -osiossa.

## Maailman terveysjärjestön (WHO: n) ilmoitus

---

Nykytutkimusten mukaan matkapuhelimen käyttö ei edellytä erityisiä varotoimia käyttäjältä. Jos haluat kuitenkin vähentää omaa tai lastesi altistumista radiotaajuuksille, voit lyhentää puheluiden kestoja tai käyttää handsfree-laitteita, jolloin matkapuhelinta ei tarvitse pitää pään ja kehon välittömässä läheisyydessä.

Lähde: WHO Fact Sheet 193

Lisätietoja: <http://www.who.int./peh-emf>

# hakemisto

**I**  
iTAP-tekstinsyöttötapa 53

**J**  
Java-osoitin 51

**K**  
kaiutin 85  
kalenteri  
  synkronoi 87  
  tapahtuman lisääminen 88  
  tapahtuman lähettäminen 88  
  tulosta 88  
kamera 2, 36, 38  
kansi 27, 65  
kello 62, 82  
keskellä oleva valintanäppäin 1  
kieli 81

kiinteä valinta 73  
kirkkaus 64  
koodit 59, 60  
koputus 69  
kuulokkeen  
  äänenvoimakkuus 56  
kuva 90  
kuvatunnus 36, 69, 75

**L**  
laitteen nollaaminen 83  
laitteen tyhjentäminen 83  
langaton Bluetooth 43, 77, 78, 79, 88  
laskin 89  
lentokonetila 30  
linkin muodostaminen Katso langaton Bluetooth  
linkin muodostaminen. Katso langaton Bluetooth  
lisenssit 33  
lisävaruste 23

lisävarusteiden liitäntäportti 2  
lopetusnäppäin 1, 27  
lukituksen avaaminen  
  puhelin 27, 60  
  SIM-kortti 89  
  sovellus 89  
lukitus  
  puhelin 60  
  SIM-kortti 89  
  sovellus 89  
Luonnokset-kansio 42  
pikavalinta 70  
lähetyssäppäin 1, 27

**M**  
maksetun puheajan tiedot 84, 85  
mediaobjektien lataaminen 79, 90  
mikroselain 79, 90  
MMS, määritelmä 41

**A**  
aika 62  
ajastimet 84, 85  
akku 25, 26  
aktiivinen linja, vaihtaminen 73  
aktiivisen linjan osoitin 51  
akun käyttöikä,  
  pidentäminen 24, 44, 63, 64, 65  
akun tyhjenemisen viesti 52  
akun varauksen osoitinvalo 2, 26  
akun varaustilan osoitin 52  
animaatio 90  
Anna avauskoodi -sanoma 60  
autosarja 85

muistikortti 30  
muistio 68  
muistutukset 82  
multimediakirje 78  
multimediaviesti 41, 78  
musiikki 90

**N**  
navigointinäppäin 1, 23, 57  
neuvottelupuhelu 72  
nimen avulla soittaminen 34  
numero. Katso  
  puhelinnumero  
numeron avulla soittaminen (ääni) 34  
numeron liittäminen 67, 72  
numeronäyttö 36, 67, 69, 75  
numerotila 56  
näppäilytapatekstinsyötössä 54  
näppäimistö 65, 82  
näyttö 3, 49, 64, 82

avauskoodi 59, 60

**B**  
Bluetooth-merkkivalo 2, 45

**C**  
chat 81

**D**  
data-osoitin 50  
datapuhelu 85, 86  
DTMF-äänimerkit 67, 74

**E**  
erikoismerkkitala 56

näytönsäästäjä 63

**O**  
ohjelmiston päivittäminen 84  
oma puhelinnumero 29  
oman puhelinnumerosi tallentaminen 29  
omien asetusten määrittäminen 81

**P**  
paikan osoitin 52  
palvelunumerot 73  
pikatoiminnot 83  
pikavalinta 70, 72, 74  
pikaviesti 80  
pikaviestiosoitin 51  
pikaviestit. Katso pikaviesti  
PIN2-koodi 59, 73  
PIN-koodi 27, 59, 89

**F**  
faksipuhelu 67, 86

**G**  
GPRS-osoitin 50

**H**  
handsfree-kaiutin 59  
herätyskello 87  
hinnat, seuranta 84, 85  
hälytystavan osoitin 52  
hälytysääni  
  asettaminen 56, 58, 61, 62  
  poistaminen käytöstä 56, 66  
häätänumero 70

hakemisto 95

puhelun siirtäminen 72  
puhelun soittaminen 27, 28  
puhelunesto 59  
Puhelu-viesti 69  
päivämäärä 62  
päälle/pois 27

## R

ryhmäpostituslista 76

## S

saapuvan puhelun osoitin  
51  
salasanat. Katso koodit  
sankaluuuri 59, 85  
selainviestit 79  
sertifikaattien hallinta 89  
sidokset. Katso langaton  
Bluetooth  
signaalin voimakkuuden  
osoittimet 51

SIM-kortin lukitussanoma  
27, 89  
SIM-kortti 23, 27, 59, 73, 89  
smart key -näppäin 1, 2, 57,  
58, 83  
soft key -näppäimet 1, 49,  
83  
soitetut puhelut 66  
soitonsiirron osoitin. 51  
soitonsiirto 72  
soittaminen numeroon 27,  
28, 73, 74  
soitto  
lopetus 27  
tekeminen 27, 28  
vastaus 27, 65  
soittoäänen voimakkuus 56,  
82  
soittoääni 90  
stereokuulokkeet 2  
suojakoodi 59  
synkronoiminen 87

sähköposti 78, 79, 80  
sähköpostiosoite 28

## T

taustakuva 62  
taustavalo 64  
teema 64  
tekijänoikeuden suojaamat  
tiedostot 33  
tekstinsyöttö 52  
tekstiviestit 78  
tietopalvelu 79  
toimintokuvakkeet 83  
tulostaminen 46, 78, 79, 88  
tunnistus, soittajan 69, 75,  
76, 81

## U

ulkoasu 64  
ulkoinen näyttö 2, 58  
ulkomaansuuntanumero 70

uudelleenvalinta 67

## V

valikko 3, 81, 82  
valikkonäppäin 1, 23, 49  
valikko-osoitin 49  
valikon kuvakkeet 49, 82, 83  
valinnainen toiminto 23  
valintanäppäin 57  
valmiustilanäyttö 3, 49, 82,  
83  
valokuva 36, 90  
varusteet 23, 43, 85  
vastaa avaamalla 65  
vastaaja 71  
vastaajaviestin osoitin 52,  
71  
vastaamattomat puhelut ja  
niihin vastaaminen  
58, 68  
Vastaamattomat puhelut  
-sanoma 68

vastaaminen puheluun 27,  
65  
vastaanotetut puhelut 66  
verkoasetukset 87  
verkkovierailun osoitin 51  
videotiedosto 38, 90  
viesti  
lukeminen 42, 78, 79  
lähettäminen 41, 78  
viestimuistutukset 82  
viestiosoitin 42, 52  
viestipohja 41, 78  
viestit 78  
viestit. Katso pikaviestit  
viimeiset puhelut 66  
virtanäppäin 1, 27  
voimakkuus 56, 82  
värinä 56, 58, 61

## W

Web-istunnot 90  
WHO-tietoja 94

## Ä

äänenvoimakkuusnäppäimiä  
1, 2, 56  
äänet 56, 58, 61  
äänetön 56, 58, 61  
äänikomennot 34  
äänimuistio 89  
ääninäppäin 1  
äänitunniste 74  
äänivalinta 75, 86